SIEMENS

SIMATIC

RI 45 PIII

Instrucciones de servicio	C79000-Z7078-C816-01

Consignas de seguridad para el usuario

La presente ficha del producto contiene informaciones necesarias para la seguridad personal así como para la prevención de daños materiales. Las informaciones están puestas de relieve mediante señales de precaución. Las señales que figuran a continuación representan distintos grados de peligro:



Peligro

significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden producirse la muerte, lesiones corporales graves o daños materiales considerables.



Precaución

significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden producirse lesiones corporales o daños materiales.

Nota

se trata de una información importante, sobre el producto o sobre una parte determinada del manual, sobre la que se desea llamar particularmente la atención.

Uso conforme

Considere las siguientes indicaciones:

Nota

La instalación y la puesta en servicio de la unidad pueden ser llevadas a cabo según la información siguiente. La conexión de equipos externos y la operación con tarjetas de memoria solamente deberán ser llevados a cabo ateniéndose a las instrucciones de la descripción técnica.

Solo está autorizado a intervenir en la unidad **personal técnico cualificado** ateniéndose a las instrucciones de la descripción técnica. Se trata de personas autorizadas a poner en marcha, conectar a tierra y marcar los equipos, sistemas y circuitos de acuerdo con las normas estándar de seguridad.



Precaución

El equipo o los componentes del sistema solo se podrán utilizar para los casos de aplicación previstos en el catálogo y en la descripción técnica, y solo con equipos y componentes de proveniencia tercera recomendados y homologados por Siemens.

El funcionamiento correcto y seguro del producto presupone un transporte, un almacenamiento, una instalación y un montaje conforme a las prácticas de la buena inginería, así como una operación y un mantenimiento rigurosos.

Marcas registradas

SIMATIC $^{\circledR}$, SIMATIC NET $^{\circledR}$ y SIMATIC-HMI son marcas registradas por la Siemens AG.

Copyright © Siemens AG 1999 All Rights Reserved

La divulgación y reproducción de este documento así como el uso y la comunicación de su contenido no están autorizados, a no ser que se obtenga el consentimiento expreso para ello. Los infractores quedan obligados a la indemnización por daños y perjuicios. Se reservan todos los derechos, en particular para el caso de concesión de patentes o modelos de utilidad.

Siemens AG Bereich Automatisierungs und Antriebstechnik Geschaeftsgebiet Industrie-Automatisierungssysteme Postfach 4848, D-90327 Nuernberg

Exención de responsabilidad

Hemos probado el contenido de esta publicación con la concordancia descrita para el hardware y el software. Sin embargo, es posible que se den algunas desviaciones que nos impiden tomar una garantía completa de esta concordancia. El contenido de esta publicación está sometido a revisones regularmente y en caso necesario se incluyen las correcciones en la siguiente edición. Agradecemos por las sugerencias para mejoramiento.

Sujeto a cambios técnicos

El RI 45 PIII le da la bienvenida

Presentación del producto

El RI 45 PIII es un potente PC industrial concebido para soportar las condiciones más rudas en entorno agresivo y con humedad, polvo y vibraciones. Este PC está disponible en dos variantes:

- como sistema en rack de 19" para su montaje en armarios eléctricos y consolas
- · como torre para su empleo en oficinas.

Campo de aplicación

Su elevada potencia a nivel de sistema y las amplias posibilidades de ampliación permiten utilizarlo en todos los sectores industriales, especialmente cuando las exigencias de seguridad en lo que respecta al funcionamiento y operación son particularmente elevadas.

Gracias a su interface PROFIBUS-DP/MPI integrado, el RI 45 PIII resulta idóneo para todas las aplicaciones con conexión al proceso a través de entradas y salidas descentralizadas o con conexión a otros sistemas de automatización SIMATIC.

Los típicos campos de aplicación son la adquisición, el tratamiento y el archivado de datos de proceso y máquinas, la visualización de flujos de material y de secuencias de fabricación así como el control de procesos.

Características

Sus características principales son:

- · Unidades de disco duro amortiguadas
- Unidades de disco duro concebidas para funcionar las 24 horas
- Vigilancia de la temperatura del interior de la carcasa y del procesador
- Vigilancia de los programas (watchdog)
- Interface de relé para señalización de alarmas de las funciones de vigilancia
- Filtro de aire (rack)
- 6 slots PCI (2 en el bus PCI primario y 4 en el bus PCI secundario del PCI to PCI bridge 21150)

Calidad

El alto estándard de calidad logrado por el RI 45 PIII se manifiesta, entre otros, por las siguientes propiedade :

- ha superado minuciosos ensayos de golpes, vibraciones y condiciones atmosféricas hasta quedar garantizada su aptitud para el uso industrial;
- · Compatibilidad electromagnética según CE y FCC;
- Homologación UL-/CSA;
- Hotline, servicio de asistencia técnica, recambios;
- · Gestión de calidad según ISO 9001.

Funciones

El RI 45 PIII viene de fábrica con software preinstalado, ofreciendo así aplicación universal. Los paquetes de software disponibles son:

- · Sistema operativo Windows NT Server o Workstation;
- Sistema operativo Windows 98

El equipamiento de hardware del RI 45 PIII permite utilizar además:

- Software adicional SIMATIC
- · Software de automatización
- Software para Profibus DP

Volumen del suministro y accesorios

- Teclado y ratón en equipos PCS7 y RI 45 PIII Tower (torre)
- · Cable de conexión a la red eléctrica
- CD de Microsoft Windows NT incluido el manual con el ID de producto necesario
- Driver y documentación con manuales electrónicos (inglés, alemán) y los drivers específicos del hardware para los sistemas operativos Windows NT y Windows 98

El software suministrado ya viene instalado en el disco duro en un idioma.

Además se pueden pedir por separado (v. también catálogo ST 70 1999) :

- Monitor color, impresora y cable adicionales
- Software adicional SIMATIC
- Ampliaciones de memoria principal
- Documentación (manuales para STEP 7 en un idioma)

Acerca de las presentes intrucciones de servicio...

Independientemente de que esté familiarizado o no con el PC industrial, con las presentes instrucciones de servicio aprenderá las características técnicas de su RI 45 PIII. Los principales componentes y procedimientos se describen en distintos bloques temáticos que están concebidos para poder empezar con cualquier capítulo.

Para utilizar las instrucciones le resultará útil saber manejar el ratón, las ventanas y los menús desplegables.

Uso de las instrucciones

Siga el orden de los capítulos. Para encontrar el tema que le interesa consulte el resumen al principio de cada capítulo.

La tabla siguiente le servirá de guía.

Situación de partida	Capítulo recomendado
Aún no está familiarizado con el uso del PC	Capitel 1 Indicaciones importantes
industrial.	Capítulo 2 Desmontaje e instalación
Desea instalar y poner el PC industrial en marcha.	Capítulo 3 Preparación y puesta en marcha
Desea conectar otros componentes de hardware.	Capítulo 4 Mantenimiento y ampliaciones
Necesita saber los datos exactos del equipo.	Capítulo 5 Datos técnicos
Necesita ayuda.	Capítulo 6 Diagnóstico de fallos
	Capítulo 7 Servicio hotline
Desea consultar los manuales electrónicos.	Capítulo 3.5 Manual electrónico

Convenciones

El software basado en Windows generalmente permite resolver una tarea de distinta manera. Con el fin de simplificar, en estas Instrucciones de Servicio describiremos siempre cómo se lleva a cabo cada tarea sirviéndose de los menús. Aparte de lo dicho, en estas Instrucciones se observan las siguientes convenciones:

Convención	Significado
Comando de menú>Negrita >	Indica que se trata de un comando de menú
"Comillas"	Indica el nombre de un objeto de la pantalla (p. ej. un menú o un botón de comando)
Doble clic	Indica la operación de pulsar rápidamente dos veces sobre la tecla principal del ratón (generalmente la tecla izquierda).

Documentación adicional del RI 45 PIII

Manual electrónico del RI 45 PIII instalado en el disco duro así como el CD *Documentation* and *Drivers* suministrado.

Indice

1	Consig	gnas de seguridad	1-1
	1.1	Indicaciones generales	1-1
	1.2	Indicaciones relativas a la marca CE	1-4
	1.3	Homologaciones para EE. UU. y el Canadá	1-5
2	Desem	balaje e instalación	2-1
	2.1	Variantes del equipo	2-2
	2.2	Instalación y transporte del RI 45 PIII	2-3
	2.3	Componentes del RI 45 PIII	2-4
	2.4	Montaje en armarios o sistemas en rack de 19"	2-7
	2.5	Unidades de disco	2-8
3	Prepar	ación y puesta en marcha	3-1
	3.1	Conectar el RI a la red eléctricafuente de alimentación externa	3-2
	3.2	Conexión de periféricos	3-4
	3.3	Teclado	3-7
	3.4	Primera puesta en servicio del PC	3-8
	3.5	Manual electrónico	3-9
	3.6	Instalación de Adobe Acrobat	3-9
4	Manter	nimiento y ampliación	4-1
	4.1	Abrir la unidad	4-2
	4.2	Unidades funcionales visibles tras abrir la unidad	4-4
	4.3	Ampliación de la memoria	4-7
	4.4	Sustitución de la pila de respaldo	4-9
	4.5	Cerrar la unidad	4-10
	4.6	Opciones	4-11
	4.7	Reinstalación del software	4-12
5	Datos	técnicos	5-1
	5.1	Datos técnicos	5-2

6	Diagnó	ostico de errores	6-1
	6.1	El interruptor general de conexión/desconexión del PC no reacciona	6-2
	6.2	Problemas en caso de utilizar tarjetas de terceros	6-2
	6.3	La pantalla permanece oscura	6-3
	6.4	La visualización en pantalla no es visible o es inestable	6-4
	6.5	El puntero del ratón no aparece en la pantalla	6-4
	6.6	La fecha y hora del PC no son correctas	6-5
	6.7	Reinstalar el disco duro (datos borrados)	6-5
	6.8	El dispositivo USB no funciona	6-5
	6.9	En la pantalla aparece un mensaje de error	6-6
	6.10	Autotest del RI 45 PIII antes de inicializar	6-7
7	Servici	ios de asistencia al cliente (hotline)	7-1
	7.1	SIMATIC Customer Support Hotline	7-2
	7.2	Servicios online del SIMATIC Customer Support	7-3
	7.3	Centros de reparación en el mundo	7-3

Consignas de seguridad

Resumen del capítulo

En el presente capítulo se describen las consignas de seguridad que deben respetarse al manejar el PC o cualquiera de sus componentes.

Este equipo cumple los requisitos y criterios exigidos por las normas de seguridad IEC, EN, VDE, UL y CSA. Si cree que el entorno en el que se instalará el equipo no es lo suficientemente seguro, consulte a su persona de contacto de nuestro servicio técnico. En el capítulo 7 encontrará las direcciones correspondientes.

1.1 Indicaciones generales

Transporte

Recomendamos transportar el equipo en su embalaje original para protegerlo de choques y otros golpes.

Colocación

Si el equipo se hallaba a baja temperatura durante el transporte, al emplazarlo en el lugar previsto puede producirse condensación. Antes de ponerlo en marcha, vigile que esté bien seco. Por ello es preciso guardar un tiempo de aclimatación de como mínimo cuatro horas.

Al emplazar y utilizar el equipo es importante observar las indicaciones relativas a las condiciones ambientales, "Datos técnicos" así como las indicaciones de instalación y emplazamiento del equipo.

Vigile que las ranuras de ventilación de los ventiladores no queden cubiertas u obstaculizadas, de manera que pueda entrar suficiente aire para enfriar el interior de la carcasa.

Por motivos de seguridad (prevención de incendios según UL 1950/EN 60950) tiene que mantenerse cerrada la tapa corrediza de las unidades de disco, situada en el frontal del equipo. La tapa deberá abrirse única y exclusivamente para manipular las unidades de disco. No está permitido desmontar dicha tapa.

Conexión a la red

Compruebe si coincide la tensión nominal ajustada en el equipo con la tensión nominal local.

Este equipo está equipado con un cable de alimentación de seguridad, por lo que sólo debe conectarse a un enchufe con contacto de tierra.

Asegúrese de que el enchufe IEC del PC o el enchufe de puesta a tierra de la instalación eléctrica del edificio sean accesibles en cualquier momento.

El interruptor general de conexión/desconexión no aisla el equipo de la red. Para aislarlo completamente es necesario desenchufar el cable del equipo (conector IEC en la parte posterior del mismo). Para ello es importante mantener accesible este lugar. En caso de montar el equipo en un armario se deberá prever un interruptor central de aislamiento de la red.

Tienda los cables de manera que no obstaculicen el paso, es decir, vigilando que no se puedan pisar o que no se pueda tropezar con ellos. Al conectar el equipo aténgase a las instrucciones indicadas en el presente manual.

En caso de tormenta no está permitido enchufar ni desenchufar los cables de alimentación ni las líneas de transmisión de datos.

En caso de emergencia (p. ej. rotura de la carcasa, de los elementos de mando o del cable de alimentación, o entrada de líquidos o de cuerpos extraños) desconecte el equipo, desenchufe el cable de alimentación de la red y póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.

Al enchufar/desenchufar las conexiones de los periféricos (teclado, ratón, impresora etc.) deberá desconectarse primero el PC. En caso de no respetar esta indicación puede averiarse el PC.

Reparaciones

Reparaciones en el equipo sólo deberán ser efectuadas por personal técnico cualificado y autorizado. El abrir o reparar el equipo sin la autorización ni la experiencia necesarias puede poner en grave peligro al usuario.

Antes de abrir el PC es preciso desconectarlo y desenchufar entonces el cable de alimentación de la red.

Amplíe su sistema sólo con componentes que estén previstos para su equipo. En caso de instalar otros componentes se puede averiar el sistema o infringir los reglamentos de seguridad y disposiciones para la supresión de interferencias. Si desea obtener información acerca de los componentes que puede instalar en el equipo en cuestión, no dude en consultar al Servicio de Asistencia Técnica o al punto de venta más próximo.

La garantía se pierde automáticamente en caso de montar o sustituir componentes en el sistema que provoquen averías en el PC.

Instrucciones ESD

Los módulos con sensibilidad electrostática se marcan con el símbolo o pictograma de peligro siguiente:



Al manipular módulos sensibles a cargas electrostáticas se deberán observar siempre las siguientes instrucciones:

- Antes de manipular estos módulos es preciso descargar la propia carga electrostática (p.
 ej. estableciendo contacto con un objeto puesto a tierra).
- Los dispositivos y herramientas utilizadas deben estar exentos de cargas electrostáticas.
- Desenchufar el cable de alimentación de la red eléctrica antes de enchufar o desenchufar módulos sensibles a cargas electrostáticas.
- Asir los módulos sensibles a cargas electrostáticas sólo por sus bordes.
- No tocar las clavijas o circuitos impresos de los módulos con sensibilidad electrostática.

1.2 Indicaciones relativas a la marca CE

CE

Para el producto SIMATIC descrito en el presente manual rige lo siguiente:

Directiva para compatibilidad electromagnética

El presente producto cumple los requisitos especificados en la directiva europea 89/336/CEE "Compatibilidad electromagnética" y está previsto – según la marca CE – para los siguientes ámbitos de aplicación:

Ambito de aplicación	Requisitos relativos a	
	emisión de per- turbaciones	inmunidad a perturbaciones
Viviendas, locales comerciales así como pequeñas empresas	EN 50081-1: 1992	EN 50082-1: 1992
Industria	EN 50081-2: 1993	EN 50082-2: 1995

Directiva de baja tensión

El presente producto cumple los requisitos especificados en la directiva europea 73/23/CEE "Baja tensión". El cumplimiento de esta directiva europea ha sido verificado conforme a DIN EN60950 (corresponde a IEC 1131-2).

Declaración de conformidad

De acuerdo a la directiva europea anteriormente mencionada, las declaraciones de conformidad europea están disponibles para los organismos competentes en:

Siemens Aktiengesellschaft

Bereich Automatisierungs- und Antriebstechnik

A&D AS E 4

Postfach 1963

D-92209 Amberg

Tel.: +49 9621 80 3283 Fax: +49 9621 80 3278

Los productos no provistos de la marca CE, cumplen los requisitos y normas especificados en el capítulo "Datos técnicos".

Respetar las instrucciones de instalación

Tanto durante la puesta en servicio como durante el funcionamiento del equipo es necesario respetar las instrucciones de montaje e instalación así como las consignas de seguridad especificadas en el manual.

Conexión de periféricos

Los requerimientos en lo referente a la inmunidad ante perturbaciones (EN50082-2:1995) se cumplen conectando periféricos industriales.

Nota

Cualquier otro equipo conectado al producto aquí considerado deberá estar también desparasitado de acuerdo al Decreto Nº 1046/84 ó 243/91 del BMPT o la Directiva de la CE 89/336/CEE. Los productos que cumplen estos requerimientos disponen del certificado del fabricante correspondiente o tienen un certificado del BZT o llevan la marca CE. Los productos que no cumplen dichas disposiciones solo pueden ser operados si disponen de una aprobación expresa y emitida por el BZT.

Certificado DIN ISO 9001

El sistema de garantía de calidad de todo el proceso de producción (desarrollo, fabricación y venta) cumple los requisitos de DIN ISO 9001 (corresponde a EN29001: 1987).

Esto ha sido confirmado por la DQS (asociación alemana para la certificación de sistemas de gestión de calidad).

Certificado EQ-Net nº: 1323-01

1.3 Homologaciones para EE. UU. y el Canadá

Homologaciones UL/CSA

Aviso importante para los EE.UU. y el Canadá:

Si el equipo está marcado con uno de los siguientes símbolos, signfica que dispone de la homologación correspondiente:



Underwriters Laboratories (UL) según Standard UL 1950



Underwriters Laboratories (UL) según Standard C22.2 No. 950



Underwriters Laboratories (UL) según Standard UL 1950, Report E11 5352 e según Canadian Standard C 22.2 No.950



UL-Recognition-Mark



Canadian Standard Association (CSA) según Standard C22.2. No. 950



Canadian Standard Association (CSA) según Standard UL 1950

FCC Approval for USA and Canada

Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Shielded Cables

Shielded cables must be used with this equipment to maintain compliance with FCC regulations.

Modifications

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Conditions of Operations

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Canadian Notice

This equipment does not exceed the Class A limits for radiated emissions as described in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Avis Canadien

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la Classe A prescrites dans le Réglement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

Desembalaje e instalación

Resumen del capítulo

Este capítulo describe las posibilidades de emplazamiento del RI 45 PIII y le proporciona toda la información de interés sobre los componentes del RI 45 PIII más importantes, tales como:

- · Variantes del equipo
- · Instalación y transporte
- Componentes e interfaces
- Teclado
- Montaje en armarios o sistemas en rack de 19"
- · Unidades de disco

2.1 Variantes del equipo

El PC RI 45 PIII se construye en dos variantes de montaje:

Bastidor

Esta variante está concebida para montar el equipo en armarios de 19" y en bastidores; está equipado con un soporte para las tarjetas y un filtro de aire.

Torre

Esta variante está concebida para utilizar el equipo en oficinas; incorpora un interface de sonido y se suministra con teclado y ratón incluidos.




Figura 2-1 Variantes

2.2 Instalación y transporte del RI 45 PIII

Desembalaje

Para desembalar el equipo proceda del siguiente modo:

- 1. Retire el embalaje.
- 2. No deseche el embalaje original. Consérvelo para posteriores transportes.
- 3. Compruebe con la lista de embalaje que el suministro esté completo.
- 4. Conserve la documentación técnica suministrada con el RI, pues contiene la información principal acerca del manejo de la unidad de programación.
- 5. Compruebe que el embalaje y el contenido no presenten daños de transporte.
- 6. Si hay daños de transporte o existen diferencias entre el contenido y la lista de embalaje, informe a su agente de Siemens.



Cuidado

¡Peligro de deterioro del equipo!

La humedad en la unidad puede provocar fallos. En caso de transportar la unidad a bajas temperaturas, cuando la unidad está expuesta a grandes cambios de temperatura, hay que evitar que se produzca humedad dentro y fuera de la unidad (condensación).

Antes de ponerla en marcha es preciso ir adaptando la unidad lentamente a la temperatura ambiente. En caso de condensación hay que esperar unas 12 horas antes de conectarla.

Introduzca en la tabla el número de identificación de su equipo. En caso de una reparación, el taller de reparaciones puede reconocer a través del número de identificación si se trata de un aparato robado.

Nº de fabricación	
Nº de pedido RI 45 PIII	

Emplazamiento

Proceda del siguiente modo:

- 1. Coloque el RI sobre un área horizontal y plana.
 - No se deben tapar las rejillas de ventilación.
- 2. Coloque el monitor y el teclado en la posición más conveniente para el usuario.
- 3. Conectar el teclado y el ratón.

Transporte

A pesar de la robusta construcción del RI, sus componentes son sensibles a vibraciones fuertes y choques. Durante el transporte proteja su PC de condiciones mecánicas desfavorables. Para transportes a grandes distancias se recomienda utilizar el embalaje original.

2.3 Componentes del RI 45 PIII

Parte frontal

Todos los principales elementos de manejo son accesibles por la parte frontal de la unidad o por sus lados.




Figura 2-2 Parte frontal

Lado posterior de la carcasa (conexiones)

En la parte posterior de la carcasa del RI se encuentran todas las conexiones y los interfaces para la conexión de equipos externos.




Figura 2-3 Lado posterior con conexiones e interfaces

Conexiones	Función
Conector IEC de la unidad	Conexión para alimentación de corriente
Teclado PS/2	Conexión para teclado (puede usarse trackball)
Ratón PS/2	Conexión para ratón PS/2
Impresora LPT 1 Interface paralelo	Conexión para impresora paralela
MPI /DP Multipoint Interface (RS485)* Interface multipunto	Conexión para autómata programable S7 (compatible con CP5611)
COM 1 V.24 / MODEM / AG Interface serie	Conexión para autómata programable S5
COM 2	Conexión para ratón serie
V.24 / ratón Interface serie Interface serie	Conexión para impresora serie
Interface VGA	Conexión para un monitor externo
Altavoces	Conexión para altavoces externos estéreo
Micrófono	Conexión para un micrófono (mono)
Salida de relé	Conexión de una unidad de señalización al módulo de vigilancia "SafeCard". Datos técnicos. Tensión de conexión, c.c.: máx. 60 V Intensidad de conexión, c.c.: máx. 1 A Potencia de conexión, c.c.: máx. 30 W Corriente límite permanente, c.c: máx. 1 A
Ethernet *	Conexión para cable RS485 Ethernet
USB **	Doble conexión de equipos Highcurrent USB

- * Separación galvánica en el circuito de pequeña tensión de seguridad
- ** El interface USB solamente es soportado por Windows 98. Además, el BIOS-Setup se puede manejar con el teclado USB.

Rejilla de ventilación

En la parte posterior y frontal de la unidad existen rejillas de ventilación que no deben ser obturadas.v



Cuidado

¡Peligro de sobrecalentamiento!

La unidad puede resultar dañada si se obturan las rejillas de ventilación.

2.4 Montaje en armarios o sistemas en rack de 19"

Montaje

La altura de montaje del SIMATIC PC RI 45 PIII es de 177 mm, v. figura 2-4, lo que hace superfluo el uso de un kit de montaje especial para incorporar este PC en armarios o racks de 19". El PC se fija a los montantes del armario mediante cuatro tornillos. No obstante, no deberá ir sujeto solo por estos tornillos (sin guías). Utilice guías o perfiles del mismo fabricante que el armario o rack en cuestión. Para ello solicítelas directamente al proveedor correspondiente.




Figura 2-4 Dimensiones de montaje del SIMATIC PC RI 45 PIII



Cuidado

Evite en lo posible condiciones ambientales desfavorables. Proteja su PC SIMATIC del polvo, humedad y excesivo calor.

Montar el equipo de manera que no represente ningún peligro para el entorno (p. ej. por caída).

Mantener una distancia de seguridad de unos 200 mm por delante y detrás de la unidad de sistema para garantizar una buena ventilación de la misma.

No obstaculizar ni cubrir las ranuras de ventilación de la unidad de sistema y de la pantalla.

Vigilar que la tapa corrediza de las unidades de disco esté cerrada durante el funcionamiento de la unidad. De lo contrario no podrá entrar suficiente aire en el interior de la misma.

2.5 Unidades de disco

Tapa protectora de las unidades de disco

Las unidades de disco del RI 45 PIII se encuentran protegidas por una tapa corrediza que evita la penetración de partículas sucias o sólidas.




Figura 2-5 Tapa corrediza de las unidades de disco

- Desplace hacia abajo la tapa protectora de las unidades de disco. De este modo quedan accesibles a las unidades de disco y al interruptor principal.
- A fin de mejorar la ventilación y de proteger las unidades de disco, la tapa protectora deberá estar cerrada durante el servicio.

Unidad de disquete

La unidad de disquete permite almacenar programas y datos en disquetes, y cargarlos desde disquetes en el RI 45 PIII.

Dependiendo de la versión, el PC incorpora una disquetera LS120 o una de 1,44MB. La disquetera LS120 funciona como esclavo en el bus IDE secundario.


Tipos de disquetes

Se pueden utilizar los siguientes disquetes:

- 1,44 Mbyte double sided high density
- 720 Kbyte double sided double density
- 120 Mbyte Super DISK (nur mit LS120 Laufwerk)

Manejo los disquetes

Los disquetes deben introducirse en la unidad de disquete como se muestra en la siguiente figura:



Expulsión de emergencia LS120

El sistema de expulsión de emergencia que incorpora la disquetera LS120 funciona igual que en una unidad CD-ROM. En la página siguiente encontrará más informacino al respecto.



Cuidado

¡Peligro de pérdida de datos!


No extraer el disquete mientras esté encendido el indicador de acceso de la unidad de disquete. En caso contrario pueden perderse los datos contenidos en el disquete.

Extraiga el disquete sólo cuando se haya apagado el indicador de acceso de la unidad de disco.

Unidad de CD-ROM

Con la unidad de CD-ROM se pueden cargar datos y programas memorizados en CD; de este modo se puede, por ejemplo, actualizar fácilmente el software de SIMATIC, o el de Windows 95. Esta unidad está conectada en el segundo interface (secondary IDE).

Designación de los componentes y de las funciones



1. Conector de auriculares

Aquí se pueden conectar los auriculares con un conector estereo de 3,5 mm.

2. Control de volumen

Con este regulador de volumen se regula exclusivamente el volumen de los auriculares. Este no tiene influencia alguna para la salida en línea.

3. Indicador de acceso

Este indicador luce verde mientras lee datos.

4. Bandeja de la unidad de CD-ROM

Esta bandeja impide que entre polvo en la unidad y no debe permanecer abierta. Si no hay corriente de alimentación se puede manejar la bandeja de CD y cerrar el dispositivo plegable.

5. Expulsión de emergencia

Esta función permite extraer el CD utilizando un clip en caso de que no sea posible sacarlo de la forma habitual, p.ej. en caso de haber desconectado la alimentación o de haberse bloqueado mediante software (v. Expulsión en caso de emergencia).

6. Botón 'Abrir, Cerrar la ban deja del CD'

Mediante este botón se introduce o se extrae la bandeja del CD siempre que esté conectada la unidad.

Funcionamiento

Presionando el botón Abrir/Cerrar, la bandeja del CD se abre al cabo de unos segundos. Introduzca el CD de forma que la cara rotulada quede visible. No utilizar los enganches integrados en la bandeja. La bandeja del CD se cierra automáticamente empujando ligeramente la bandeja o pulsando el botón Abrir/Cerrar.



Cuidado


¡Peligro de pérdida de datos y deterioro de la unidad de disco!

Las unidades de disco CD son sensibles a las vibraciones. Vibraciones durante el funcionamiento pueden ocasionar una pérdida de datos o daños en la unidad de disco.

Expulsión de emergencia (CD-ROM, LS120)

El procedimiento siguiente permite sacar el CD cuando el botón Abrir/Cerrar de la bandeja del CD haya sido bloqueado mediante el software o cuando se haya desconectado la alimentación de la unidad. En este caso no se podrá extraer la bandeja del CD de forma automática.

- 1. Asegúrese de que se haya interrumpido la alimentación de corriente de la unidad (desconectar el PC en su caso).
- 2. Introduzca un objeto de máx. 1,3 mm de grosor y mínimo de 55 mm de longitud (p.ej., un clip desdoblado) en el orificio de expulsión de emergencia situado en la parte frontal de la unidad. Presionando ligeramente, la bandeja de la unidad se abrirá o, tratándose de la disquetera, se expulsará el disquete. Tire ahora con la mano de la bandeja y retire el CD.



Preparación y puesta en marcha

3

Resumen del capítulo

Este capítulo describe todas las operaciones necesarias para preparar su lugar de trabajo adecuadamente. Por ejemplo:

- · Conectar el equipo a la red eléctrica
- Conexión de periféricos
- · Indicaciones acerca del teclado
- Cómo utilizar la documentación en soporte electrónico
- Salvaguardar datos del disco duro en disquetes

3.1 Conectar el RI a la red eléctrica

Conectar el RI a la red eléctrica

El RI puede funcionar en redes de 120 V y 240 V. La conmutación de la tensión se realiza mediante un selector de tensión de red.



Cuidado

¡Peligro de averiar la unidad!

Si el RI tiene ajustada una corriente de red incorrecta puede estropearse el aparato. Una vez conectada la unidad, el enchufe IEC hembra de salida recibe la misma tensión que el conector IEC macho de entrada de la corriente. En cuanto al monitor, deberán observarse las indicaciones del fabricante del mismo; al enchufe hembra debe conectarse solamente un monitor que tenga las siguientes corrientes de entrada:

- 120 V 3 A máx.
- 240 V 1,5 A máx.

Elegir la tensión de red

Cuando la tensión indicada en el selector no coincida con la tensión de red local se deberá conmutar el selector de tensión de red a la posición que corresponda, de modo que sea legible el valor de la tensión de la red a la izquierda del triángulo blanco.

A tal fin, haga palanca con un destornillador pequeño y plano para extraer la pieza que lleva impreso el valor de tensión, e introdúzcala de nuevo adecuadamente.




Figura 3-1 Unidad de alimentación con selector de la tensión de red

Conexión del cable de alimentación eléctrica

Proceda del siguiente modo:

- 1. Compruebe si en el selector de tensión se ha ajustado la tensión de red correcta.
- 2. Introduzca el cable de alimentación eléctrica suministrado en el conector IEC macho.
- 3. Conecte la unidad a un enchufe con toma de tierra.
- 4. Utilizando el espárrago para la puesta a tierra (M 5) se puede asegurar la equipotencialidad entre el aparato y su entorno.

Nota

Preste atención a que para desconectar la unidad completamente de la red es preciso retirar el conector de la red.

Para el funcionamiento en el Canadá y en los EE.UU. se deberá utilizar un cable de red homologado por CSA o UL, respectivamente.

Para los EE UU y Canadá:

En los EE UU y Canadá, el cable debe tener la homologación UL y la marca CSA. El enchufe debe corresponder a la norma NEMA 5-15.

Para las unidades de 120 V:

Utilizar un cable flexible que tenga la homologación UL y la marca CSA, así como las siguientes características: tres conductores de tipo SVT o SJT con una sección mínima de 18 AWG, 4,5 m de longitud máxima y un enchufe de puesta a tierra en paralelo de 15 A y de 125 V como mínimo.

Para las unidades de 240 V (utilización nacional):

Utilizar un cable flexible que tenga la homologación UL y la marca CSA, así como las siguientes características: tres conductores de tipo SVT o SJT con una sección mínima de 18 AWG, 4,5 m de longitud máxima y un enchufe tándem de puesta a tierra de 15 A y de 250 V como mínimo.

Para las unidades de 230 V (fuera de los EE UU):

Utilizar un cable flexible que tenga las siguientes características: sección mínima de 18 AWG y un enchufe de puesta a tierra de 15 A y de 250 V. El juego de cables debe ser conforme a las normas de seguridad del país en el que se instalarán los aparatos y tener las marcas correspondientes.

La unidad está prevista para funcionar en redes de alimentación puestas a tierra (funcionamiento TN según VDE 0100 parte 300 o IEC 364-3).

El funcionamiento en redes no puestas a tierra o con impedancia (redes IT) no está previsto. El cable y el conector con toma a tierra deberán cumplir las normas de seguridad del país donde vaya a instalarse el equipo.

3.2 Conexión de periféricos

Conexión del teclado PS/2

Proceda del siguiente modo:

- 1. Desconecte la unidad.
- 2. Enchufe el conector del teclado PS/2.
- 3. En el RI puede asegurar el cable con los alivios de tracción.
- 4. Vuelva a conectar la unidad.




Figura 3-2 Conexiones para el teclado, para el ratón PS/2 y para el ratón serie

Utilización del ratón

El RI permite emplear tanto un ratón PS/2 como un ratón serie. En el suministro se incluye el driver (controlador) necesario para el ratón PS/2.

Nota

No es posible utilizar al mismo tiempo un ratón PS/2 y un ratón serie.

Conexión del ratón serie

En el interface serie COM 2 es posible conectar un ratón serie. Para el funcionamiento de un ratón serie, el driver de ratón debe estar convenientemente parametrizado o instalado. Encontrará la información necesaria en el manual del ratón o en el del sistema operativo.

Proceda del siguiente modo:

- 1. Desconecte la unidad.
- 2. Enchufe el ratón serie en la conexión COM 2.
- 3. Vuelva a conectar la unidad.

Monitores recomendados

Los monitores multisincronizados externos se conectan con un conector estándar VGA en el lado posterior de la carcasa. Se recomienda la utilización de monitores Siemens.

Conexión de monitores

El cable de conexión del monitor solamente debe ser enchufado cuando la unidad de programación esté desconectada.

Para conectar el monitor proceda del siguiente modo:

- 1. Desconecte el RI y el monitor.
- 2. Enchufe el cable del monitor en el conector hembra VGA.
- 3. Conecte el cable del monitor al monitor.

En el capitulo 5 figuran los datos técnicos del interface gráfico.



Cuidado

¡Peligro de averiar la unidad!

En SETUP o en Windows no pueden ajustarse resoluciones y/o frecuencias superiores a las previstas en la hoja de datos del monitor.

Al ajustarse resoluciones y/o frecuencias demasiado elevadas puede deteriorarse el monitor.

Impresoras recomendadas

Para la unidad de programación RI se recomiendan las impresoras Siemens con interface paralelo y juego de caracteres IBM.

Conexión de una impresora usando el interface paralelo

Para conectar la impresora proceda del siguiente modo:

- 1. Desconecte el RI y la impresora.
- 2. Enchufe el cable de la impresora en el interface paralelo LPT 1.
- 3. Conecte el cable de la impresora al interface serie de la misma.
- 4. Fije (atornille) el conector al interface.



Cuidado

¡Peligro de averiar la unidad!

Conecte la impresora con interface paralelo al interface LPT 1 únicamente cuando la unidad esté desconectada (la impresora también debe estar desconectada).

Esté atento a que el interface utilizado sea el correcto. De otro modo la impresora o la PG podrían deteriorarse.

En caso de confundir las conexiones o de utilizar un cable equivocado puede deteriorarse el interface.

Antes de conectar los cables de conexión, el usuario debe descargar su propia carga electrostática y la de los cables, tocando brevemente un objeto puesto a tierra (Instrucciones CSCE).

Utilice solamente el cable original para la conexión.

3.3 Teclado

Rotulación del teclado

El teclado es internacional/alemán.




Figura 3-3 Sistema de rotulación del teclado

Símbolo Euro

En las versiones más actuales de Windows 98 y de Windows NT, y cuando se está utilizando el juego de caracteres internacional/alemán, se puede inscribir el símbolo del euro aplicando la combinación de teclas <Alt Gr> <E>.

Hasta la fecha soportan el símbolo del euro las "fuentes true type" Arial, Courier New y Times Roman.

En el caso de que la impresora que tenga conectada no represente el símbolo del euro, sírvase dirigirse al proveedor de su impresora.

3.4 Primera puesta en servicio del PC

Conexión

Después de conectar los periféricos y la unidad de sistema el PC estará listo para la conexión. A partir de ahora se puede cambiar al modo standby oprimiendo el interruptor general que está situado en la fuente de alimentación. A continuación se encenderá el LED Power amarillo en la parte frontal.

El interruptor general está situado en el lado posterior, donde la fuente de alimentación. Oprimiendo el pulsador de servicio/standby el PC conmuta del modo standby al modo de servicio, con lo cual el LED Power cambia de amarillo a verde. El pulsador de servicio/standby se encuentra en la parte frontal detrás de la tapa corrediza.

LED Power	ama- rillo verde off	Standby, interruptor general de la fuente de alimentación conectado Power, PC en funcionamiento Interruptor general de la fuente de alimentación desconectado o cable de alimentación del PC desenchufado
LED HD	verde	Se enciende en los accesos al disco duro
LED MPI/ DP	verde off	Intercambio de datos a través de la red Profibus DP No hay intercambio de datos en la red Profibus DP o no se ha establecido ningún enlace con Profibus DP.
LED Run	verde rojo aus	Vigilancia del watchdog conectada Se ha excedido el tiempo de vigilancia. Watchdog desactivado.
LED Temp.	verde rojo	La temperatura del PC es normal La temperatura interna es crítica.

Pulsador de reset

Oprimiendo el pulsador de reset con un objeto puntiagudo (p. ej. un bolígrafo o un clip desdoblado) se resetea el hardware y se reinicia el PC.

Standby (modo suspendido)

Para cambiar del modo de funcionamiento al modo standby o modo suspendido hay que pulsar el botón Standby/Servicio. Pulsando brevemente (aprox. 1 segundo) el RI cambiará al modo suspendido con ayuda del BIOS. Este cambio puede durar unos instantes, ya que el RI se tiene que encontrar en un estado seguro que permita una desconexión sin peligro de que se pierdan datos.

Si mantiene pulsado el botón más de 5 segundos, el RI se desconectará directamente y sin apoyo del BIOS (BIOS-Overwrite).

Desconexión

Para desconectar el PC hay que pulsar el interruptor general en la parte posterior, donde la fuente de alimentación.

Nota

Al conectarse el PC se enciende el LED Power amarillo. El interruptor general situado en la fuente de alimentación no aísla la unidad de sistema de la red. Para conseguir un aislamiento total es preciso desenchufar el cable de alimentación.

3.5 Manual electrónico

Resumen breve

El PC dispone de un manual electrónico dividido en dos partes:

Este manual se encuentra en el CD *Documentation and Drivers* suministrado con el PC. Una vez que acceda al contenido del CD puede navegar por él a través de la página de bienvenida. Para ello arranque el archivo *Start.exe* contenido en el CD.

Lector ADOBE Acrobat Reader

Para leer e imprimir la documentación se requiere el lector ADOBE Acrobat Reader.

Por motivos de licencia el software no viene preinstalado de fábrica, sino que debe ser instalado por el usuario.

3.6 Instalación de Adobe Acrobat

Instalación del lector Acrobat Reader

Recomendamos conectar el ratón correspondiente antes de la instalación del lector para garantizar así su instalación correcta al arrancar el PC. Si bien es posible manejar el lector Acrobat Reader con el teclado, resulta mucho más fácil hacerlo con el ratón.

Las instrucciones de instalación se encuentran en el librito incluido en el CD o bien en el archivo *Start.exe* del CD.

Uso del lector Acrobat Reader

El lector Acrobat Reader se utiliza de la manera siguiente:

1. Arranque el lector Acrobat Reader tecleando clic en el icono del lector Acrobat Reader en WIN98/NT.

Aparece el interface de usuario del lector Acrobat Reader. Use TAB o el ratón para cambiar de una ventana a otra. Para mover el cursor dentro de la ventana utilice las teclas con flecha (o el ratón). Atención: para seleccionar las opciones, la línea correspondiente tiene que estar representada de forma inversa, es decir, letra blanca sobre fondo negro).

- 2. Abra el archivo que desea leer. Lo encontrará en el directorio c:\docu
- 3. Para imprimir el archivo abierto se utiliza el menú FILE. Para ello elija el PRINTER SE-TUP del menú FILE y elija las opciones correspondientes a la impresora que está conectada. A continuación se puede imprimir el archivo con el comando PRINT del menú FILE.

Mantenimiento y ampliación

4

Resumen del capítulo

En este capítulo encontrará el procedimiento para ampliar el RI 45 PIII. Preste atención a las medidas de seguridad expuestas en el mismo.

- Abrir la unidad
- · Unidades funcionales visibles tras abrir la unidad
- Montaje de una ampliación de memoria
- Sustitución de la pila de respaldo
- Opciones

4.1 Abrir la unidad

Requisitos

La construcción de la unidad permite un fácil mantenimiento, de manera que las operaciones necesarias se pueden realizar rápida y económicamente.



Cuidado

¡Peligro de deterioro!

Tenga en cuenta que los trabajos que se efectúen estando la unidad abierta sólo podrán ser llevados a cabo por personal cualificado, a fin de conservar la garantía de la unidad. En el capitulo 7.3 se indican las direcciones de los talleres de mantenimiento y de reparación autorizados por Siemens que le prestarán los servicios necesarios.



Cuidado

Los componentes electrónicos de los circuitos impresos son muy sensibles a cargas electrostáticas. Por ello es necesario tomar medidas de precaución para su manejo. Consultar a este respecto las instrucciones para componentes sensibles a cargas electrostáticas (Instrucciones ESD) en el capitulo 1.

Exclusión de responsabilidad

Todos los datos técnicos y autorizaciones son válidos únicamente para las ampliaciones puestas a la venta por SIEMENS.

Siemens no se hace responsable de las consecuencias derivadas del empleo de equipos y componentes de otras marcas, como por ej. una reducción de la funcionalidad.

Todas las tarjetas y componentes son muy sensibles a las cargas electrostáticas. Aténgase a las instrucciones ESD. El siguiente símbolo indica la utilización de tarjetas sensibles a cargas electrostáticas.



Antes de abrir la unidad (Instrucciones ESD)

Antes de abrir la unidad preste atención a las siguientes reglas:

- Descargue la propia carga electrostática antes de extraer el cable de alimentación, por ej.: tocando los tornillos en la parte posterior del RI.
- Descargue la carga electrostática de las herramientas que vaya a utilizar.
- Para el manejo de los componentes utilice una pulsera conectada a tierra.
- Los componentes deben permanecer dentro de su embalaje hasta que se proceda a su montaje.
- Desconecte la unidad de la fuente de alimentación antes de insertar o extraer componentes o tarjetas.
- Tome los componentes y las tarjetas sólo por los bordes. No toque las clavijas de conexión ni los circuitos impresos.
- No haga funcionar la unidad con la tapa abierta.

Herramientas

Para girar los tornillos Kombi-TORX M3 utilice un destornillador TORX o un destornillador para tornillos de cabeza ranurada y para los tornillos con ranura cruciforme un destornillador para tornillos con ranura cruciforme.

Abrir la unidad

Para abrir la unidad proceda del siguiente modo:

- 1. Desconecte la unidad, desenchufe el conector de la red y retire todos los cables de conexión de la unidad, incluido el cable del teclado.
- 2. Coloque el lado derecho del RI sobre una superficie horizontal plana; de esta forma se puede acceder desde arriba a todos los componentes.
- 3. Desatornille aproximadamente 1 cm los dos tornillos situados delante en la tapa de la carcasa.
- 4. Tome la tapa de la carcasa adelante del lado derecho e izquierdo, levántela un poco y desplácela un poco hacia atrás.
- 5. Levante la tapa de la carcasa.




Figura 4-1 Tornillos de sujeción del RI 45 PIII

4.2 Unidades funcionales visibles tras abrir la unidad

Aspecto del interior

Una vez retirada la parte superior de la carcasa de la unidad quedan a la vista las unidades funcionales.




Figura 4-2 RI 45 PIII abierto

La placa base

La placa base es el corazón del equipo. En ella se procesan y se guardan los datos, y se controlan los interfaces y los periféricos.




Figura 4-3 Placa base

Componentes de la placa base

En la placa base del RI 45 PII se encuentran los siguientes componentes:

ces/auriculares) X80 Fuente de alimentación 2,3 V de la placa base X90 Fuente de alimentación 2,3 V de la placa base X100 Fuente de alimentación 3,3 V de la placa base X100 Fuente de alimentación 2,3 V de la placa base X100 Fuente de alimentación 2,3 V de la placa base X120 Fuente de alimentación 2,3 V de la placa base X120 Fuente de alimentación 3,3 V de la placa base X120 Fuente de alimentación 2,3 V de la placa base X120 Fuente de alimentación 3,3 V de la placa base X140 Señalización frontación Contacto Molex 3 pines AUX 5V SVOFF, ground X160 Señalización frontal Pulsador para cable flexible de la tarjeta de señalización X161 SCSI-HD activa Regleta macho 4 pines (pin 1 nc, pin2 SCSIHD_N) X414 Pulsador frontal Pulsador para el modo Standby / conexión/desconexión X503 RS485 Hybrid Regleta macho X630 Salida audio Conexión interna para salida audio CDROM X800 MPI/DP 9 pines, conexión hembra estándar, interface con separación galvánica (co patible CP5611) X802 Interface de relé Salida de relé interna SafeCard	Identifi- cación	Nombre	Significado	
X3 CD-ROM Interface IDE secundario estándar cable plano X4 Disco duro Interface IDE primario estándar cable plano X6 Teclado (trackball) Conector MINI DIN del teclado, 6 pines X7 Ratón Conector MINI DIN PS/2 del ratón, 6 pines X9 LPT1 Interface paralelo para LPT1/conexión impresora (25 pines Centronics) X10 COM1 Interface serie 1 (25 polos) X112 Siót 1 / CPU Procesador con disipador térmico (Pentium III hasta 550 MHz) X17 Módulo TTY para COM1 Enchufe para módulo emisor TTY COM1 Enchufe para módulo receptor TTY X18 Módulo TTY para COM1 Zócalo para RAM X20 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM X21 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM X22 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM (equipado de fábrica con 64 Mbytes como mínimo) X24 Pila Zócalo para RAM X20 Ventilador frontal/ ventilador frontal/ ventilador frontal/ ventilador frontal/ ventilador frontal/ ventilador frontal/ ventilador para la pila de litio X80 Fuente de alimentación Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente d	X1	Slotbus	Conector ISA/PCI para conectar la placa base y la tarjeta de bus	
X4 Disco duro Interface IDE primario estándar cable plano X6 Teclado (trackball) Conector MINI DIN Del del teclado, 6 pines X7 Ratón Conector MINI DIN PS/2 del ratón, 6 pines X9 LPT1 Interface paralelo para LPT1/conexión impresora (25 pines Centronics) X10 COM1 Interface serie 1 (25 polos) X12 Siot 1 / CPU Procesador con disipador térmico (Pentium III hasta 550 MHz) X17 Módulo TTY para COM1 Enchufe para módulo emisor TTY X18 Módulo TTY para COM1 Enchufe para módulo receptor TTY X19 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM X20 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM X21 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM (equipado de fábrica con 64 Mbytes como mínimo) X24 Pila Conector para la pila de litio X24 Pila Conector para la pila de litio X30 Ventilador frontal/ ventilador frontal/ ventilador CPU Conexión ventilador +12 V X30 Disquetera Interface de la disquetera X61 Sonido Conexión para cable flexible de la tarjeta de sonido (micróvono, activo altaces	X2	+3,3V	Plus 3,3V alimentación para bus PCI	
X6 Teclado (trackball) Conector MINI DIN del teclado, 6 pines X7 Ratón Conector MINI DIN PS/2 del ratón, 6 pines X9 LPT1 Interface paralello para LPT1/conexión impresora (25 pines Centronics) X10 COM1 Interface paralello para LPT1/conexión impresora (25 pines Centronics) X10 COM1 Interface serie 1 (25 polos) X11 Módulo TTY para COM1 Enchufe para módulo emisor TTY X18 Módulo TTY para COM1 Enchufe para módulo receptor TTY X19 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM X20 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM X21 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM X22 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM (equipado de fábrica con 64 Mbytes como mínimo) X24 Pila Zócalo para DIMM Zócalo para RAM (equipado de fábrica con 64 Mbytes como mínimo) X24 Pila Ventilador frontal/ ventilador frontal/ ventilador frontal/ ventilador frontal/ ventilador para la pila de litio X30 Disquetera Interface de la disquetera X61 Sonido Conexión para cable flexible de la tarjeta de sonido (micróvono, activo altavers/ ces/auriculares)	X3	CD-ROM	Interface IDE secundario estándar cable plano	
X7 Ratón Conector MINI DIN PS/2 del ratón, 6 pines X9 LPT1 Interface paralelo para LPT1/conexión impresora (25 pines Centronics) X10 COM1 Interface serie 1 (25 polos) X12 Slot 1 / CPU Procesador con disipador térmico (Pentium III hasta 550 MHz) X17 Módulo TTY para COM1 Enchufe para módulo emisor TTY COM1 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM X19 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM X20 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM X21 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM X22 Ventilador frontal/ ventilador frontal/ ventilador CPU Zócalo para RAM (equipado de fábrica con 64 Mbytes como mínimo) X26 Ventilador frontal/ ventilador POL Conecxión para cable flexible de la tarjeta de sonido (micróvono, activo altax ces/auriculares) X50 Disquetera Interface de la disquetera X61 Sonido Conexión para cable flexible de la tarjeta de sonido (micróvono, activo altax ces/auriculares) X80 Fuente de alimentación Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa base X100 Fuente de alimentación Contacto PS2	X4	Disco duro	Interface IDE primario estándar cable plano	
X9 LPT1 Interface paralelo para LPT1/conexión impresora (25 pines Centronics) X10 COM1 Interface serie 1 (25 polos) X12 Slot 1 / CPU Procesador con disipador térmico (Pentium III hasta 550 MHz) X17 Módulo TTY para COM1 Enchufe para módulo emisor TTY X18 Módulo TTY para COM1 Zócalo para DIMM X20 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM X21 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM (equipado de fábrica con 64 Mbytes como mínimo) X24 Pila Conector para la pila de litio X26 Ventilador GPU Hembra / macho Conexión ventilador +12 V X30 Disquetera Interface de la disquetera X61 Sonido Conexión para cable flexible de la tarjeta de sonido (micróvono, activo altaves/activiculares) X80 Fuente de alimentación Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa base X100 Fuente de alimentación Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa base X110 Fuente de alimentación Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa base X110 Fuente de alimenta	X6	Teclado (trackball)	Conector MINI DIN del teclado, 6 pines	
X10 COM1 Interface serie 1 (25 polos) X12 Slot 1 / CPU Procesador con disipador térmico (Pentium III hasta 550 MHz) X17 Módulo TTY para COM1 Enchufe para módulo emisor TTY X18 Módulo TTY para COM1 Enchufe para módulo receptor TTY X19 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM X20 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM X21 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM X22 Ventilador frontal/ ventilador CPU Conector para la pila de litio X24 Pila Conector para la pila de litio X30 Ventilador frontal/ ventilador CPU Hembra / macho Conexión ventilador +12 V X30 Disquetera Interface de la disquetera X61 Sonido Conexión para cable flexible de la tarjeta de sonido (micróvono, activo altra ces/auriculares) X80 Fuente de alimentación Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa base X90 Fuente de alimentación Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa base X100 Fuente de alimentación Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa base X110 Fuente de alimen	X7	Ratón	Conector MINI DIN PS/2 del ratón, 6 pines	
X12 Slot 1 / CPU Procesador con disipador térmico (Pentium III hasta 550 MHz) X17 Módulo TTY para COM1 Enchufe para módulo emisor TTY X18 Módulo TTY para COM1 Enchufe para módulo receptor TTY X19 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM X20 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM X21 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM (equipado de fábrica con 64 Mbytes como mínimo) X24 Pila Conector para la pila de litio X26 Ventilador frontal/ventilador CPU Hembra / macho Conexión ventilador +12 V X30 Disquetera Interface de la disquetera X61 Sonido Conexión ventilador +12 V X80 Fuente de alimentación Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa base X80 Fuente de alimentación Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa base X100 Fuente de alimentación Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa base X120 Fuente de alimentación Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa base X120 Fuente de alimenta	X9	LPT1	Interface paralelo para LPT1/conexión impresora (25 pines Centronics)	
X17 Módulo TTY para COM1 Enchufe para módulo emisor TTY X18 Módulo TTY para COM1 Enchufe para módulo receptor TTY X19 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM X20 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM X21 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM (equipado de fábrica con 64 Mbytes como mínimo) X24 Pila Conector para la pila de litio X26 Ventilador frontal/ ventilador CPU Conexión ventilador +12 V X30 Ventilador CPU Conexión ventilador +12 V X30 Disquetera Interface de la disquetera X61 Sonido Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa base X80 Fuente de alimentación Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa base X100 Fuente de alimentación Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa base X120 Fuente de alimentación Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa base X120 Fuente de alimentación Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa base X120 Fuente de alimentación Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa base X120 Fuente de alimentación Contacto PS2 6 pines para conexión	X10	COM1	Interface serie 1 (25 polos)	
COM1 COM1 Enchufe para módulo receptor TTY COM1 COM1 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM Conector para la pila de litio Hembra / macho Conexión ventilador CPU Conexión ventilador +12 V X30 Disquetera Interface de la disquetera Conexión para cable flexible de la tarjeta de sonido (micróvono, activo altav ces/auriculares) Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa base Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa base Contacto Molex 3 pines AUX 5V SVOFF, ground Contacto Molex 3 pines AUX 5V SVOFF, ground Contacto Molex 3 pines AUX 5V SVOFF, ground Conexión para cable flexible de la tarjeta de señalización X160 Señalización frontal Conexión para cable flexible de la tarjeta de señalización Regleta macho 4 pines (pin 1 nc, pin2 SCSIHD_N) X414 Pulsador frontal Pulsador para el modo Standby / conexión/desconexión Regleta macho Regleta macho Conexión interna para salida audio CDROM CONEXIÓN Pulsador para el modo Standby / conexión/desconexión CDROM Pulsador para el modo Standby / conexión/desconexión CDROM Pulsador de relé interna SafeCard Pulsador con separación galvánica (co patible CPS611) Interface de relé Salida de relé interna SafeCard Pulsador con separación galvánica (co patible CPS611) Interface de relé Salida de relé interna SafeCard Pulsador TTY Pulsador TTY Pulsador para el modo Standby / co	X12	Slot 1 / CPU	Procesador con disipador térmico (Pentium III hasta 550 MHz)	
COM1 X19 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM X20 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM X21 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM X22 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM (equipado de fábrica con 64 Mbytes como mínimo) X24 Pila Conector para la pila de litio X26 Ventilador frontal/ ventilador CPU Conexión ventilador +12 V X30 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM (equipado de fábrica con 64 Mbytes como mínimo) X26 Ventilador frontal/ ventilador CPU Conexión para la pila de litio X30 Zócalo para RAM (equipado de fábrica con 64 Mbytes como mínimo) X30 Zócalo para RAM (equipado de fábrica con 64 Mbytes como mínimo) X30 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM X30 Zócalo para DIMM Zócalo para RAM X30 Zócalo para RAM X46 Legica Para RAM X470 Zócalo para DIMM X470 Zócalo para DIMM X470 Zócalo para RAM X470 Zócalo para PAM X470 Zócalo para DIMM X470 Zócalo para DIMM X470 Zócalo para DIMM X470 Zócalo para PAM X470 Zócalo para PAM X470 Zócalo para PAM X470 Zócalo para DIMM X470 Zócalo Para RAM X470 Zócalo Para RA	X17	-	Enchufe para módulo emisor TTY	
X20Zócalo para DIMMZócalo para RAMZócalo para RAMX21Zócalo para DIMMZócalo para RAM (equipado de fábrica con 64 Mbytes como mínimo)X24PilaConector para la pila de litioX26Ventilador frontal/ ventilador CPUHembra / macho Conexión ventilador +12 VX30DisqueteraInterface de la disqueteraX61SonidoConexión para cable flexible de la tarjeta de sonido (micróvono, activo altaves/auriculares)X80Fuente de alimentaciónContacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa baseX90Fuente de alimentaciónContacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa baseX100Fuente de alimentaciónContacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa baseX120Fuente de alimentaciónContacto Molex 3 pines AUX 5V SVOFF, ground taciónX160Señalización frontalConexión para cable flexible de la tarjeta de señalizaciónX161SCSI-HD activaRegleta macho 4 pines (pin 1 nc, pin2 SCSIHD_N)X414Pulsador frontalPulsador para el modo Standby / conexión/desconexiónX503RS485 HybridRegleta hembraX504RS485 HybridRegleta machoX630Salida audioConexión interna para salida audio CDROM CDROMX800MPI/DP9 pines, conexión hembra estándar, interface con separación galvánica (co patible CP5611)X802Interface de reléSalida de relé interna SafeCard	X18		Enchufe para módulo receptor TTY	
X21Zócalo para DIMMZócalo para RAM (equipado de fábrica con 64 Mbytes como mínimo)X24PilaConector para la pila de litioX26Ventilador frontal/ ventilador CPUHembra / macho Conexión ventilador +12 VX30DisqueteraInterface de la disqueteraX61SonidoConexión para cable flexible de la tarjeta de sonido (micróvono, activo altax ces/auriculares)X80Fuente de alimentaciónContacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa baseX90Fuente de alimentaciónContacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa baseX100Fuente de alimentaciónContacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa baseX120Fuente de alimentaciónContacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa baseX120Fuente de alimentaciónContacto Molex 3 pines AUX 5V SVOFF, groundX160Señalización frontalConexión para cable flexible de la tarjeta de señalizaciónX161SCSI-HD activaRegleta macho 4 pines (pin 1 nc, pin2 SCSIHD_N)X414Pulsador frontalPulsador para el modo Standby / conexión/desconexiónX504RS485 HybridRegleta hembraX504RS485 HybridRegleta machoX600Salida audioConexión interna para salida audio CDROMX800MPI/DP9 pines, conexión hembra estándar, interface con separación galvánica (co patible CP5611)X802Interface de reléSalida de relé interna SafeCard	X19	Zócalo para DIMM	Zócalo para RAM	
X24PilaConector para la pila de litioX26Ventilador frontal/ ventilador CPUHembra / macho Conexión ventilador +12 VX30DisqueteraInterface de la disqueteraX61SonidoConexión para cable flexible de la tarjeta de sonido (micróvono, activo altavo ces/auriculares)X80Fuente de alimentaciónContacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa baseX90Fuente de alimentaciónContacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa baseX100Fuente de alimentaciónContacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa baseX120Fuente de alimentaciónContacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa baseX120Fuente de alimentaciónContacto Molex 3 pines AUX 5V SVOFF, groundX160Señalización frontalConexión para cable flexible de la tarjeta de señalización talX161SCSI-HD activaRegleta macho 4 pines (pin 1 nc, pin2 SCSIHD_N)X414Pulsador frontalPulsador para el modo Standby / conexión/desconexiónX503RS485 HybridRegleta machoX630Salida audio CDROMConexión interna para salida audio CDROMX800MPI/DP9 pines, conexión hembra estándar, interface con separación galvánica (co patible CP5611)X802Interface de reléSalida de relé interna SafeCard	X20	Zócalo para DIMM	Zócalo para RAM	
X26Ventilador frontal/ ventilador CPUHembra / macho Conexión ventilador +12 VX30X50DisqueteraInterface de la disqueteraX61SonidoConexión para cable flexible de la tarjeta de sonido (micróvono, activo altaves/auriculares)X80Fuente de alimentaciónContacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa baseX90Fuente de alimentaciónContacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa baseX100Fuente de alimentaciónContacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa baseX120Fuente de alimentaciónContacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa baseX120Fuente de alimentaciónContacto Molex 3 pines AUX 5V SVOFF, groundX160Señalización frontalConexión para cable flexible de la tarjeta de señalización talX161SCSI-HD activaRegleta macho 4 pines (pin 1 nc, pin2 SCSIHD_N)X414Pulsador frontalPulsador para el modo Standby / conexión/desconexiónX503RS485 HybridRegleta hembraX504RS485 HybridRegleta machoX630Salida audio CDROMConexión interna para salida audio CDROMX800MPI/DP9 pines, conexión hembra estándar, interface con separación galvánica (co patible CP5611)X802Interface de reléSalida de relé interna SafeCard	X21	Zócalo para DIMM	Zócalo para RAM (equipado de fábrica con 64 Mbytes como mínimo)	
ventilador CPU Conexión ventilador +12 V X30 X50 Disquetera Interface de la disquetera X61 Sonido Conexión para cable flexible de la tarjeta de sonido (micróvono, activo altav ces/auriculares) X80 Fuente de alimentación X90 Fuente de alimentación X100 Fuente de alimentación X100 Fuente de alimentación Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa base X100 Fuente de alimentación Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa base Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa base Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa base Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa base Contacto Molex 3 pines AUX 5V SVOFF, ground X160 Señalización frontal Conexión para cable flexible de la tarjeta de señalización X161 SCSI-HD activa Regleta macho 4 pines (pin 1 nc, pin2 SCSIHD_N) X414 Pulsador frontal Pulsador para el modo Standby / conexión/desconexión X503 RS485 Hybrid Regleta macho X630 Salida audio CDROM X800 MPI/DP 9 pines, conexión hembra estándar, interface con separación galvánica (co patible CP5611) X802 Interface de relé Salida de relé interna SafeCard	X24	Pila	Conector para la pila de litio	
X50DisqueteraInterface de la disqueteraX61SonidoConexión para cable flexible de la tarjeta de sonido (micróvono, activo altavo ces/auriculares)X80Fuente de alimentaciónContacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa baseX90Fuente de alimentaciónContacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa baseX100Fuente de alimentaciónContacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa baseX120Fuente de alimentaciónContacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa baseX120Fuente de alimentaciónX161Señalización frontalConexión para cable flexible de la tarjeta de señalizaciónX161SCSI-HD activaRegleta macho 4 pines (pin 1 nc, pin2 SCSIHD_N)X414Pulsador frontalPulsador para el modo Standby / conexión/desconexiónX503RS485 HybridRegleta machoX630Salida audio CDROMX630Salida audio CDROMX630Salida audio CDROMX600MPI/DP9 pines, conexión hembra estándar, interface con separación galvánica (co patible CP5611)X802Interface de reléSalida de relé interna SafeCard	X26			
X61 Sonido Conexión para cable flexible de la tarjeta de sonido (micróvono, activo altav ces/auriculares) X80 Fuente de alimentación X90 Señalización frontal X90 Señalización frontal X90 Señalización frontal X90 Fuente de alimentación X90 Señalización frontal X90 Regleta macho 4 pines (pin 1 nc, pin2 SCSIHD_N) X90 Regleta hembra X90 Regleta hembra X90 Regleta macho X90 Salida audio CDROM X90 MPI/DP X90 pines, conexión hembra estándar, interface con separación galvánica (co patible CP5611) X90 Interface de relé X90 Salida de relé interna SafeCard	X30			
x80 Fuente de alimentación y la fuente de alimentación 3,3 V de l	X50	Disquetera	Interface de la disquetera	
tación placa base X90 Fuente de alimentación placa base X100 Fuente de alimentación placa base X100 Fuente de alimentación placa base X100 Fuente de alimentación placa base X120 Fuente de alimentación placa base X120 Fuente de alimentación X160 Señalización frontal X161 SCSI-HD activa Regleta macho 4 pines (pin 1 nc, pin2 SCSIHD_N) X414 Pulsador frontal Pulsador para el modo Standby / conexión/desconexión X503 RS485 Hybrid Regleta macho X630 Salida audio CDROM X800 MPI/DP 9 pines, conexión hembra estándar, interface con separación galvánica (copatible CP5611) X802 Interface de relé Salida de relé interna SafeCard	X61	Sonido	Conexión para cable flexible de la tarjeta de sonido (micróvono, activo altavoces/auriculares)	
tación placa base X100 Fuente de alimentación placa base X120 Fuente de alimentación placa base X120 Fuente de alimentación placa base Contacto Molex 3 pines AUX 5V SVOFF, ground X160 Señalización frontal Pulsador para cable flexible de la tarjeta de señalización X161 SCSI-HD activa Regleta macho 4 pines (pin 1 nc, pin2 SCSIHD_N) X414 Pulsador frontal Pulsador para el modo Standby / conexión/desconexión X503 RS485 Hybrid Regleta hembra X504 RS485 Hybrid Regleta macho X630 Salida audio CDROM X800 MPI/DP 9 pines, conexión hembra estándar, interface con separación galvánica (copatible CP5611) X802 Interface de relé Salida de relé interna SafeCard	X80		Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa base	
tación placa base X120 Fuente de alimentación X160 Señalización frontal X161 SCSI-HD activa Regleta macho 4 pines (pin 1 nc, pin2 SCSIHD_N) X414 Pulsador frontal Pulsador para el modo Standby / conexión/desconexión X503 RS485 Hybrid Regleta macho X504 RS485 Hybrid Regleta macho X630 Salida audio CDROM X800 MPI/DP 9 pines, conexión hembra estándar, interface con separación galvánica (co patible CP5611) X802 Interface de relé Salida de relé interna SafeCard	X90		Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa base	
tación X160 Señalización frontal Conexión para cable flexible de la tarjeta de señalización X161 SCSI-HD activa Regleta macho 4 pines (pin 1 nc, pin2 SCSIHD_N) X414 Pulsador frontal Pulsador para el modo Standby / conexión/desconexión X503 RS485 Hybrid Regleta hembra X504 RS485 Hybrid Regleta macho X630 Salida audio CDROM X800 MPI/DP 9 pines, conexión hembra estándar, interface con separación galvánica (co patible CP5611) X802 Interface de relé Salida de relé interna SafeCard	X100		Contacto PS2 6 pines para conexión a la fuente de alimentación 3,3 V de la placa base	
talX161SCSI-HD activaRegleta macho 4 pines (pin 1 nc, pin2 SCSIHD_N)X414Pulsador frontalPulsador para el modo Standby / conexión/desconexiónX503RS485 HybridRegleta hembraX504RS485 HybridRegleta machoX630Salida audio CDROMConexión interna para salida audio CDROMX800MPI/DP9 pines, conexión hembra estándar, interface con separación galvánica (co patible CP5611)X802Interface de reléSalida de relé interna SafeCard	X120		Contacto Molex 3 pines AUX 5V SVOFF, ground	
X414Pulsador frontalPulsador para el modo Standby / conexión/desconexiónX503RS485 HybridRegleta hembraX504RS485 HybridRegleta machoX630Salida audio CDROMConexión interna para salida audio CDROMX800MPI/DP9 pines, conexión hembra estándar, interface con separación galvánica (co patible CP5611)X802Interface de reléSalida de relé interna SafeCard	X160		Conexión para cable flexible de la tarjeta de señalización	
X503 RS485 Hybrid Regleta hembra X504 RS485 Hybrid Regleta macho X630 Salida audio CDROM CDROM X800 MPI/DP 9 pines, conexión hembra estándar, interface con separación galvánica (co patible CP5611) X802 Interface de relé Salida de relé interna SafeCard	X161	SCSI-HD activa	Regleta macho 4 pines (pin 1 nc, pin2 SCSIHD_N)	
X504 RS485 Hybrid Regleta macho X630 Salida audio CDROM CDROM X800 MPI/DP 9 pines, conexión hembra estándar, interface con separación galvánica (co patible CP5611) X802 Interface de relé Salida de relé interna SafeCard	X414	Pulsador frontal	Pulsador para el modo Standby / conexión/desconexión	
X630 Salida audio CDROM CDROM X800 MPI/DP 9 pines, conexión hembra estándar, interface con separación galvánica (co patible CP5611) X802 Interface de relé Salida de relé interna SafeCard	X503	RS485 Hybrid	Regleta hembra	
CDROM X800 MPI/DP 9 pines, conexión hembra estándar, interface con separación galvánica (co patible CP5611) X802 Interface de relé Salida de relé interna SafeCard	X504	RS485 Hybrid	Regleta macho	
patible CP5611) X802 Interface de relé Salida de relé interna SafeCard	X630			
	X800	MPI/DP	9 pines, conexión hembra estándar, interface con separación galvánica (compatible CP5611)	
X901 USB Conexión hembra USB doble 8 pines	X802	Interface de relé	Salida de relé interna SafeCard	
	X901	USB	Conexión hembra USB doble 8 pines	
X911 COM2 Conexión interna COM2	X911	COM2	Conexión interna COM2	
X921 RJ45 Conexión hembra RJ45 8 pines con LED	X921	RJ45	Conexión hembra RJ45 8 pines con LED	

4.3 Ampliación de la memoria

Memoria estándar

La placa base dispone de 3 slots compatibles ECC para módulos de ampliación de memoria DIMM de 72 bits. La memoria instalada es de 64 Mbytes, pudiendo ampliarse a 768 Mbytes.

Los módulos SDRAM tiene que cumplir como mínimo la especificación PC100. Se asisten módulos con un tamaño de chip de hasta 128Mbit.

En dicho caso la memoria funciona sin seguro ECC o corrección.

Organización	Tamaño en Mbytes	Tipo	Tiempo de acceso/Fre- cuencia
8Mx64	64	SDRAM	PC100
16Mx64	128	SDRAM	PC100
32Mx64	256	SDRAM	PC100
8Mx72	64	SDRAM con ECC	PC100
16Mx72	128	SDRAM con ECC	PC100
32Mx72	256	SDRAM con ECC	PC100



Cuidado

¡Peligro de deterioro!

Los componentes electrónicos de las tarjetas planas son muy sensibles a cargas electrostáticas. Por ello es preciso tomar medidas de precaución para su manejo. Consulte las instrucciones para el manejo de componentes sensibles a cargas electrostáticas (Instrucciones ESD).

Montaje de los módulos DIMM

Para insertar los módulos DIMM proceda del siguiente modo:

- 1. Desconecte la unidad, desenchufe el cable de red.
- 2. Abra primero la unidad como se describe en el apartado 4.1.
- 3. Extraiga todas las tarjetas ISA largas.
- 4. Enchufe verticalmente el módulo DIMM en el zócalo correspondiente. Tenga en cuenta la escotadura (seguro de torsión) que hay en el lado de los conectores del módulo DIMM.
- 5. Ejerciendo una ligera presión enchufe el módulo DIMM verticalmente en el zócalo hasta que el expulsor quede bien insertado en el módulo. Apretando el expulsor se puede volver a sacar el módulo fácilmente.
- 6. Cierre la unidad.



Cuidado

¡Peligro de deterioro!

Tras la introducción, los módulos deben encontrarse perfectamente insertados en el emplazamiento, de lo contrario pueden deteriorarse. Introduzca los módulos verticalmente en su emplazamiento antes de fijarlos.



Cuidado

¡Peligro de cortocircuito!

Si el módulo DIMM queda mal insertado se pueden estropear irreparablemente el módulo y la placa base. Asegúrese de que los contactos del módulo DIMM y los del zócalo de inserción estén alineados.

Instalación

La ampliación de memoria se detecta automáticamente. Al conectar la unidad se visualiza en pantalla automáticamente la distribución de la "Base y Extended Memory".

4.4 Sustitución de la pila de respaldo

Alimentación del reloj y de la configuración

Una pila de respaldo (pila de litio de 3,6 V) alimenta el reloj hardware incluso después de desconectar la unidad. Además de la hora se almacena toda la información referente a la unidad (configuración). Si falla la pila de respaldo o se separa del contacto se pierden todos estos datos.

La pila puede durar varios años debido a su alta capacidad y al bajo consumo del reloj, por lo que raramente es necesario sustituirla.

Tensión insuficiente de la pila

Si la tensión de la pila es insuficiente se pierde la hora actual y no se puede garantizar una correcta configuración de la unidad.

Sustitución de la pila

En este caso hay que sustituir la pila. Esta se encuentra debajo de la tarjeta de bus en la placa base (véase la figura 4.3).

Proceda del siguiente modo:

- 1. Desconecte la unidad, desenchufe el cable de red.
- 2. Abra la unidad como se describe en el apartado 4.1.
- 3. Retire la tarjeta ISA larga.
- 4. Cambie la pila de respaldo, que se encuentra fijada con una abrazadera a la placa base.
- 5. Fije la nueva pila con una abrazadera en su emplazamiento.
- 6. Cierre la unidad.



Precaución

Peligro de daños personales o materiales y de liberación de sustancias nocivas.

En caso de manejo incorrecto, las pilas de litio pueden explotar. En caso de eliminación incorrecta de las pilas de litio, pueden liberarse sustancias nocivas.

No arrojar al fuego las pilas de litio nuevas o agotadas y no soldar en el elemento. No recargar ni abrir bruscamente las pilas de litio.

Pedir las pilas de litio sólo a Siemens

(nº de ref.: W79084-E1003-B1).

En lo posible, entregarle las baterías de litio agotadas al fabricante de las mismas o a una empresa de reciclaie, o bien, eliminarlas como basura especial.

Ajustar el BIOS-SETUP nuevamente

Después de cambiar la pila se deben reajustar los datos de configuración de la unidad con ayuda del programa BIOS-SETUP.

4.5 Cerrar la unidad

Cerrar la unidad

Para cerrar la unidad proceda del siguiente modo:

- 1. Apoye la tapa atrás y desplácela hacia adelante.
- 2. Levante un poco la tapa y encájela en la placa frontal.
- 3. Atornille la tapa con los dos tornillos.
- 4. La unidad está preparada para funcionar.

4.6 Opciones

Unidad de disco adicional

El RI ofrece la posibilidad de añadir opcionalmente una segunda unidad IDE en el soporte trasero, el cual deberá pedirse por separado. El cableado necesario ya está previsto.

Unidades de disco EIDE autorizadas

Cuando se emplee una segunda unidad de disco, ésta debe ser compatible con el tipo ATA 33. Las unidades de disco tienen que llevar el distintivo CE o UR.Para más información diríjase a nuestro representante.

Unidades de disco SCSI autorizadas

Como segunda unidad de disco debería emplearse solamente una unidad que cumpla el estándar SCSI 2 UW.

Ajuste de los puentes

En la parte trasera de las unidades se encuentran los puentes para ajustar el modo de operación. En aquellas unidades de disco en las que se indique en una etiqueta el ajuste estándar de los puentes, rigen los datos indicados.

Otras ampliaciones de hardware

La funcionalidad del RI 45 PIII se puede ampliar montando más componentes de hardware para adecuar la unidad a las necesidades individuales. En la tabla siguiente se indican las opciones que Siemens ofrece en este sentido.

A través de su distribuidor oficial Siemens podrá obtener información sobre más opciones.

Opción	Número de referencia
Ampliaciones de memoria 64 MByte	6ES7791-0FR00-0XA0
Ampliaciones de memoria 128 MByte	6ES7791-0FS00-0XA0



Cuidado

¡Peligro de deterioro de la unidad!

Tenga en cuenta que las operaciones de ampliación con la unidad abierta sólo deben ser efectuadas por personal especializado, para conservar el derecho a la garantía de la unidad. Los centros de mantenimiento y reparación autorizados por Siemens le ofrecen dicho servicio.

4.7 Reinstalación del software

Si el software presentara errores, puede reinstalarlo con el CD de Windows y el CD *Docu*mentation and *Drivers*.

Durante este proceso se restablecen los directorios y archivos tal y como se suministran.

Los discos duros vienen de fábrica con la siguiente configuración:

RI 45 PIII (Rack, Torre)
Primary 2 GByte FAT 16
Secondary Rest NTFS
PI 45 PIII PCS7 (Pack Tor

RI 45 PIII PCS7 (Rack, Torre) Primary 2 GByte NTFS Secondary Rest NTFS

Instalación del sistema operativo

Instale los sistemas operativos directamente desde el CD suministrado que contiene el sistema operativo:

- 1. Introduzca el CD en la unidad CD-ROM.
- 2. Arranque el sistema y mantenga pulsada la tecla ESC. Seguidamente aparecerá el menú de arranque en la pantalla.
- 3. Elija "ATAPI CD-ROM Drive". Windows se instalará desde el CD.
- 4. Siga las instrucciones del programa de instalación en el orden en el que aparezcan.

Instalación de drivers

Instale los drivers del CD *Documentation and Drivers* suministrado con el producto. Si utiliza Windows NT puede navegar directamente a los drivers a través del archivo *Start.exe*. Para ello siga los pasos siguientes:

- 1. Introduzca el CD.
- Arranque el archivo Start.exe Se instala el Acrobat Reader.
- 3. Navegue al driver que busca (depende del idioma y de los dispositivos).
- 4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Datos técnicos 5

Resumen del capítulo

En este capítulo encontrará los datos técnicos.

5.1 Datos técnicos

Número de referencia 3)	Véase la hoja de datos				
Dimensiones	mm (anch. x alt. x prof.) 448 x 186 x 465				
Peso	aprox. 15 kg				
Tensión de alimentación	120 VAC (90132 VAC), o 240 VAC (180264 VAC) (no hay conmutación de tensión automática)				
Frecuencia de la tensión	50/60 Hz (47 hasta 63 Hz)				
de alimentación	,				
Breve interrupción de la tensión según NAMUR	máx. 20 ms con una carga de 175 W				
Consumo de potencia máx.	260 W				
Máx capacidad	5V 3,3V 12V -5V -12V AUX 5V 0,5 A 0,5 A				
Grado de protección	IP41 con la portezuela frontal cerrada, IP20 en la parte trasera.				
Seguridad					
Clase de protección	Clase de protección I según VDE 0106 T1 (IEC 536)				
Normas de seguridad	IEC 950/09.91 conforme a EN60950				
Compatibilidad electroma	gnética (EMC)				
Emisión de interferencias	EN 55022 clase B				
Inmunidad a las interferencias: interferencias propagadas por línea en cables de alimentación de corriente alterna	±2kV (según IEC 1000-4-4; burst) ±1kV (según IEC 1000-4-5; línea contra línea) ±2kV (según IEC 1000-4-5; línea contra tierra)				
Resistencia en líneas de proceso, medición y control	±1kV (según IEC 1000-4-4; burst: cable > 3 m) ±1kV (según IEC 1000-4-5; línea contra línea cable > 20 m) ±2kV (según IEC 1000-4-5; línea contra tierra cable > 20 m)				
Resistencia contra de- scargas electroestáticas	±6kV, Contact discharge (según IEC 1000-4-2) ±8kV, Air discharge (según IEC 1000-4-2)				
Imunidad a interferencias	10V 10 KHz - 80 MHz, 80 % AM (según IEC 1000-4-6)				
de alta frecuencia	10V/m 80 - 1000 MHz, 80 % AM (según IEC 1000-4-3) 10V/m 900 MHz, 50% factor de trabajo (según ENV 50204)				
Condiciones climáticas					
Temperatura - en servicio - almacenamiento/trans-	Revisado según DIN EN 60068-2-2:1994, DIN IEC 68-2-1, DIN IEC 68-2-14 + 5°C hasta +45°C -20°C hasta +60°C				
porte	máy volocidad do variación do tamporatura 10.00/h condensoción no narroitida				
- gradiente	máx. velocidad de variación de temperatura 10 °C/h condensación no permitida				
Humedad relativa - en servicio	Revisado según DIN IEC 68-2-3, DIN IEC 68-2-30, DIN IEC 68-2-56 5% hasta 80% a 25°C (sin condensación)				
- almacenamiento/trans-	5% hasta 95% a 25°C (sin condensación)				
porte					
Condiciones mecánicas					
Vibraciones	Revisado según DIN IEC 68-2-6				
- en servicio	de 10 a 45 Hz: 0,0375 mm; de 45 a 500 Hz: 5 m/s ²				
	con CD-ROM, LS120 en servicio máx. 2 m/s ²				
- en transporte	de 5 a 9 Hz: 3,5 mm; de 9 a 500 Hz: 9,8 m/s ²				
Choques	Revisado según DIN IEC 68-2-29				
- en servicio	50 m/s ² , 30 ms				
- en transporte	transporte 250 m/s ² , 6 ms				

Placa base				
Procesador integrado 3)	Pentium III 450 MHz 1er nivel cache 16 Kbyte datos, 16 Kbyte comandos			
	2º nivel cache 512 Kbyte			
Memoria principal	64 MB SDRAM;			
RI 45 PIII Torre máx.	128 MB SDRAM 384 MB SDRAM			
Chipset	Intel 440BX (PAC) + PIIX4			
Chip de sonido	Solo ES1938			
Controlador Ethernet	Intel 82559			
Slots para ampliación ³⁾	2 x ISA largos			
Siots para amphacion 57	1 x ISA, 165 mm			
	3 x PCI largos			
	1 shared ISA/PCI, 165 mm			
	1 PCI, 165 mm 1 AGP (doble) ocupado por tarjeta gráfica			
Consumo de corriente	5V 2A; 12V 0,3 A; -12 V 0,05 A; -5 V 0,05 A			
máx. permitido por slot	3 V ZA, 12 V 0,0 A, -12 V 0,00 A, -0 V 0,00 A			
ISA				
Consumo de corriente	5V 2A; 12V 0,5A; –12V 0,1A; –5V 0,1A			
máx. permitido por slot PCI	(En total no se deben sobrepasar 5 V 10 A para slots ISA y PCI.)			
Unidades de disco				
Disquetera	3,5" LS120 (Rack)			
	3,5" 1,44 Mbyte (Torre)			
Unidad de disco duro 3)	3,5" EIDE; 8,4 Gbyte (ATA33)			
Unidad CD-ROM 3)	5 1/4" EIDE; 650 Mbyte, velocidad = 40 x R (ATA)			
Interface	EIDE (ATA33 primario y secundario)			
Gráfico				
Tarjeta gráfica PCI 3)	Millenium G200 LE			
Memoria gráfica 3)	8 Mbyte SDRAM			
Resoluciones / Frecuencias / Colores ³⁾	Hasta 1600 x 1200 dpi a 80 Hz; 68K colores			
Interfaces				
COM1	Interface serie 1 (V24); conector hembra subminiatura 25 polos			
COM2	Interface serie 2 (V24); conector macho subminiatura 9 polos (estándar)			
LPT1	Interface paralelo			
	Conexión para impresora con interface paralelo			
VGA	Interface VGA, conexión para monitor externo			
Teclado	Conexión para teclado PS/2			
Ratón	Conexión para ratón PS/2			
Micrófono	Micrófono dinámico, mono, minijack para estéreo de 3,5 mm			
Altavoces Ethernet *	Altavoces estéreo (de 800 ohmios), minijack para estéreo de 3,5 mm			
USB **	RJ45, 10BaseT(100)			
	Dos interfaces high current tipo A			
Interface MPI/DP, con separación galvánica *	Conector hembra subminiatura de 9 polos, con cierre roscado Para redes SIMATIC MPI o PROFIBUS DP (compatibles con CP 5611)			
Velocidad de transferencia	De 9,6 kilobaudios a 12 megabaudios, parametrizables con el software ⁴⁾			
Modo de operación	con separación galvánica*: líneas de datos A, B líneas de control RTS PLC, RTS_PG tensión de alimentación de 5 V (máx. 90 mA) puesto a tierra: pantalla de la línea de conexión MPI/DP			
	particular de la milita de contexion (viii //b)			

Interfaces				
Modo de operación	con separación galvánica*: puesto a tierra:	líneas de datos A, B líneas de control RTS PLC, RTS_PG tensión de alimentación de 5 V (máx. 90 mA) pantalla de la línea de conexión MPI/DP		
Interface físico	RS485, con separación gal	vánica		
Área de direccionamiento de memoria	Los recursos se asignan po	or PCI-PNP.		
Interrupciones (interrupts)	Los recursos se asignan po	or PCI-PNP.		
Indicadores de función				
Diodos luminosos en la unidad	Power/Standby Alimentación Disco duro MPI/DP Floppy (en la unidad de disco) CD-ROM (en la unidad de disco) RUN TEMP			
Interface de relése	Conexión de una unidad de Para más información sobre	e señalización e los datos técnicos, véase el apartado 2.3		

- * Separación galvánica dentro del circuito de pequeña tensión de seguridad
- ** El interface USB es soportado por Windows98. Además es posible operar el BIOS-Setup con el teclado USB.
- 1) En total no se deben sobrepasar 100 W.
- 2) 12 V admiten 11 A durante 10 s como máx.
- 3) En la "Información adjunta para la configuración del equipo" encontrará la denominación correcta para cursar su pedido así como una lista de los componentes suministrados con el equipo PCS7.
- 4) Utilizando el cable suministrado se puede obtener una velocidad de transferencia de 187,5 kilobaudios.

Diagnóstico de errores

6

¿Qué informaciones contiene este capítulo?

En el presente capítulo expondremos una serie de consejos sobre cómo delimitar y solucionar los problemas que suelen presentarse con mayor frecuencia:

- Eliminar fallos de funcionamiento
- Mensajes de error
- · Autotest antes de inicializar
- Acerca de los mensajes de errores del sistema operativo, sírvase consultar en la documentación del sistema operativo.

6.1 El interruptor general de conexión/desconexión del PC no reacciona

Descripción del error

El PC no muestra reacción alguna a pesar de estar conectado; el LED Power no se enciende.

Causa

Alimentación de la red eléctrica defectuosa.

Solución

Proceda como sigue:

- · Desconecte el PC.
- Compruebe que el cable de alimentación esté enchufado.
- Compruebe que el enchufe del cable de alimentación esté bien enchufado.
- Compruebe que el interruptor general situado en la fuente de alimentación esté en la posición de conexión.
- Vuelva a conectar el PC.

Nota

Si después de tomar las medidas arriba descritas siguen sin encenderse los indicadores de la unidad de sistema, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica (capítulo7).

6.2 Problemas en caso de utilizar tarjetas de terceros

Descripción del error

Al arrancar el PC se cae el sistema.

Causa

Las causas pueden ser las siguientes:

- · Ocupación no unívoca de las direcciones de entrada y salida
- Ocupación no unívoca de interrupciones de hardware y/o de canales DMA
- · No se respetan las frecuencias o niveles de señal
- · La ocupación de las conexiones no coincide

Solución

Compruebe la configuración del PC:

- Si la configuración del PC corresponde a la suministrada, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica (capítulo 7).
- Si se hubiera modificado la configuración, restablezca la suministrada. Extraiga para ello las tarjetas de terceros y reinicie el PC:
- Si persiste la caída del sistema, rogamos póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.
- Si desaparece el error, significa que la tarjeta utilizada era la causa del mismo. Sustitúyala por una tarjeta Siemens o aclare la situación con el proveedor de la tarjeta ya instalada.

6.3 La pantalla permanece oscura

Causa/Solución

Las causas pueden ser:

La pantalla está desconectada

Conecte la pantalla.

La pantalla está protegida

· Pulse una tecla cualquiera.

El regulador de brillo está ajustado a máx. oscuridad

 Ajuste la pantalla con el regulador hasta darle la claridad necesaria. Para más información al respecto consulte las instrucciones de uso de la pantalla.

El cable de alimentación o el cable del monitor no están conectados

- Desconecte el monitor y la unidad de sistema.
- Compruebe si el cable de alimentación está correctamente conectado al monitor y a la unidad de sistema así como al enchufe con contacto de tierra.
- Compruebe si el cable del monitor está correctamente conectado a la unidad de sistema (siempre que exista un enchufe).
- Conecte el monitor y la unidad de sistema.

Nota

Si la pantalla permanece oscura después de tomar las medidas arriba mencionadas, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica (capítulo 7).

6.4 La visualización en pantalla no es visible o es inestable

Causa/Solución

La frecuencia de línea y/o la resolución ajustadas no son apropiadas para la pantalla o para la aplicación utilizadas.

- Salga de la aplicación. Si persiste el error, desconecte la pantalla y vuélvala a conectar después de transcurridos unos 3 segundos.
- Adapte los parámetros de la pantalla en el archivo CONFIG.SYS (en el disco duro).
- Corrija los ajustes del monitor/gráfica de su programa de usuario.
- Seleccione un driver de pantalla apropiado para la aplicación.

6.5 El puntero del ratón no aparece en la pantalla

Causa/Solución

Si el puntero del ratón no se visualiza en la pantalla, las causas pueden ser las siguientes:

No se ha cargado el driver del ratón

 Comprobar si el driver del ratón está instalado correctamente y si está disponible al arrancar la aplicación. Para más información acerca del driver del ratón consulte las instrucciones del mismo o la aplicación.

El ratón no está conectado

- · Desconecte el PC.
- Compruebe si el cable del ratón está correctamente enchufado a la unidad de sistema.
 En caso de utilizar un adaptador o una prolongación del cable del ratón, compruebe también estas conexiones.
- · Conecte el PC.

Nota

Si el puntero del ratón sigue sin aparecer en la pantalla después de tomar las medidas arriba mencionadas, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica (capítulo 7).

6.6 La fecha y hora del PC no son correctas

Solución

Ajuste la hora o la fecha en el menú Setup.

Para llamar el Setup pulse <F2> durante el proceso de carga inicial del sistema.

Nota

Si la fecha y hora siguen siendo incorrectas después de desconectar y volver a conectar el PC, significa que la pila está agotada. En este caso póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica (capítulo7).

6.7 Reinstalar el disco duro (datos borrados)

Windows NT

Nota

Sólo en los aparatos con sistema operativo instalado previamente.

Siga las instrucciones que figuran en el capítulo *Instalar* del manual del usuario **Introduc**ción a Microsoft Windows NT.

Para reinstalar los drivers que forman parte del suministro y la documentación electrónica, utilice el CD-ROM *Documentation and Drivers* suministrado con el producto y lea el capítulo 4.7.

6.8 El dispositivo USB no funciona

El sistema operativo no reconoce el interface USB. Actualmente sólo Windows 98 soporta este interface. Además es posible operar el BIOS-Setup con el teclado USB.

6.9 En la pantalla aparece un mensaje de error

Mensaje de error

A continuación se describen los mensajes de error visualizados por la BIOS del sistema. Los mensajes visualizados por el sistema operativo o por otros programas se pueden consultar en los manuales correspondientes. Para entrar en el Setup pulse la tecla <F2> durante el proceso de carga inicial del sistema.

Mensaje de error en pantalla	Significado/Consejo
Address conflict	Plug & Play Problem Dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica
Combination not supported	Plug & Play Problem Dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica
IO device IRQ conflict	Plug & Play Problem, dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica
Invalid System Configuration Data	Plug & Play Problem Ajustar la opción RESET CONFDATA en el Setup. Dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica
Allocation Error for	Plug & Play Problem, borrar el último cambio de hardware Dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica
System battery is dead Replace and run SETUP	La pila de la tarjeta de CPU está defectuosa o agotada Dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica
System CMOS checksum bad Run SETUP	Llamar el SETUP y guardar. Si el mensaje aparece cada vez que se carga el sistema, dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica
Incorrect Drive A type Run SETUP	Comprobar los ajustes del SETUP que afectan a la unidad de disquete A
Incorrect Drive B type Run SETUP	Comprobar los ajustes del SETUP que afectan a la unidad de disquete B
Diskette drive A error	Error al acceder a la unidad de disquete A Dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica
Diskette drive B error	Error al acceder a la unidad de disquete B Dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica
Failure Fixed Disk	Error al acceder al disco duro, dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica
Keyboard error	Comprobar si el teclado está conectado correctamente.
Stuck Key	Comprobar si hay una tecla encallada.
K System RAM Failed at offset:	Error de la memoria, dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica
K Shadow RAM Failed at offset:	Error de la memoria, dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica
K Extended RAM Failed at offset:	Error de la memoria, dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica
Failing Bits:	Error de la memoria, dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica
Operating system not found	Causas posibles No se ha encontrado ningún sistema operativo Se ha accedido a una unidad de disquete errónea (disquete en unidadA/B) La partición activa de carga del sistema es errónea El SETUP contiene ajustes erróneos que afectan a la unidad BOOT del SETUP
Previous boot incomplete Default configuration used	Proceso BOOT (carga del sistema) cancelado 4 veces, p. ej., por un corte de alimentación. Corregir los ajustes del hardware, controlar el SETUP
System cache error Cache disabled	Error del módulo cache de la tarjeta de CPU Dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica
Monitor type does not match CMOS Run SETUP	El monitor no coincide con los ajustes del SETUP Adaptar los ajustes del SETUP al monitor
System timer error	Error de hardware, dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica
Real time clock error	Error del reloj de tiempo real, dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica
Keyboard controller error	Error de teclado, dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica

6.10 Autotest del RI 45 PIII antes de inicializar

Cuando se conecta el RI se realiza un autotest (POST: Power On Self Test). En caso de detectarse algún error durante este test se emite la secuencia sonora correspondiente (código de sonidos o código bip). Cada código de sonidos está compuesto por dos secuencias.

Tabla con el significado de los códigos de sonidos transformados en representación hexadecimal:

Código	Código hexadecimal	
В	В	0
В	BB	1
В	BBB	2
В	BBBB	3
BB	В	4
BB	BB	5
BB	BBB	6
BB	BBBB	7
BBB	В	8
BBB	BB	9
BBB	BBB	A
BBB	BBBB	В
BBBB	В	С
BBBB	BB	D
BBBB	BBB	E
BBBB	BBBB	F

Ejemplo:

В	BBBB	BB	BBB	Secuencia de sonidos
3 6		3	Código hexadecimal	
Comprobar código de cierre		ierre	Significado	

Códigos POST en orden de aparición:

Indicador (hex)	Significado	Descripción
02	TP_VERIFY_REAL	Test si CPU en Real-Mode
04	TP_GET_CPU_TYPE	Determinar tipo de CPU
06	TP_HW_INIT	Inicializar hardware básico (DMA, IRQ)
18	TP_TIMER_INIT	Inicializar temporizador
08	TP_CS_INIT	Inicializar Chip-Set
0C	TP_CACHE_INIT	Inicializar Cache
16	TP_CHECKSUM	Verificación suma de seguridad EPROM
28	TP_SIZE_RAM	Determinar tamaño RAM
3A	TP_CACHE_AUTO	Determinar tamaño Cache
2A	TP_ZERO_BASE	Poner RAM base 512k a 0
2C	TP_ADDR_TEST	Comprobar líneas de direcciones RAM base
2E	TP_BASERAML	Comprobar RAM base, 1. 64k prüfen
38	TP_SYS_SHADOW	BIOS-Shadow
20	TP_REFRESH	Test módulo Refresh
09	TP_SET_IN_POST	Iniciar Power On Self Test
0A	TP_CPU_INIT	Inicializar CPU
0B	TP_CPU_CACHE_ON	Conectar Cache
0F	TP_FDISK_INIT	Inicializar disco duro
14	TP_8742_INIT	Inicializar módulo 8742
1A	TP_DMA_INIT	Inicializar módulo DMA
1C	TP_RESET_PIC	Resetear controlador de interrupciones
22	TP_8742_TEST	Comprobar módulo 8742
32	TP_COMPUTE_SPEED	Determinar velocidad de reloj
34	TP_CMOS_TEST	Comprobar RAM CMOS
C1	TP_7xx_INIT	Inicializar periferia PG 7xx
3C	TP_ADV_CS_CONFIG	Configurar Advanced Chip-Set
42	TP_VECTOR_INIT	Inicializar vectores de interrupción
46	TP_COPYRIGHT	Comprobar el copyright
47	TP_PCI_OP_INIT	Inicializar interface PCI
49	TP_PCI_INIT	linicializar interface PCI
48	TP_CONFIG	Comprobar configuración
4A	TP_VIDEO	Inicialiazar Video Interface
4C	TP_VID_SHADOW	Copiar Video-BIOS en RAM
52	TP_KB_TEST	¿Teclado disponible?
54	TP_KEY_CLICK	Conectar/desconectar clic teclado
76	TP_KEYBOARD	Comprobar teclado
58	TP_HOT_INT	Test de interrupciones inesperadas
4B	TP_QUIETBOOT_START	Desconectar eventualm. mensajes del boot
4E	TP_CR_DISPLAY	Mostrar indicación copyright
50	TP_CPU_DISPLAY	Visualizar tipo de CPU
5A	TP_DISPLAY_F2	Mensaje F2 para "SETUP"
5B	TP_CPU_CACHE_OFF	Desconectar eventualm. cache (ajustes SETUP)
5C	TP_MEMORY_TEST	Comprobar memoria de sistema

Indicador (hex)	Significado	Descripción
60	TP_EXT_MEMORY	Comprobar memoria extendida
62	TP_EXT_ADDR	Comprobar línea de señal A20
66	TP_CACHE_ADVNCD	Determinar y liberar tamaño Cache
68	TP_CACHE_CONFIG	Configurar y comprobar cache
6A	TP_DISP_CACHE	Visualizar configuración cache
6C	TP_DISP_SHADOWS	Visualizar y tamaño de la RAM Shadow
72	TP_TEST_CONFIG	Comprobar incoherencias SETUP
74	TP_RTC_TEST	Comprobar REAL-TIME-CLOCK
7C	TP_HW_INTS	Ajustar vectores IRQ
7E	TP_COPROC	Comprobar si existe coprocesador
94	TP_DISABLE_A20	Inhibir línea A20
80	TP_IO_BEFORE	Bloquear módulos IO
85	TP_PCI_PCC	Determinar módulos PCI
82	TP_RS232	Determinar interfaces serie
84	TP_LPT	Determinar interfaces paralelas
86	TP_IO_AFTER	Liberar nuevamente módulos IO
88	TP_BIOS_INIT	Inicializar área datos BIOS
8C	TP_FLOPPY	Inicializar controlador disquetera
90	TP_FDISK	Inicializar controlador disco duro
8A	TP_INIT_EXT_BDA	Inicializar área datos ext. BIOS
8B	TP_MOUSE	Comprobar interface ratón interno
98	TP_ROM_SCAN	Buscar ampliaciones BIOS
69	TP_PM_SETUP	Inicializar Power-Management
9E	TP_IRQS	Habilitar interrupción hardware
A0	TP_TIME_OF_DAY	Ajustar fecha y hora
A8	TP_ERASE_F2	Borrar mensaje F2
AA	TP_SCAN_FOR_F2	Comprobar si el Setup está activado
AC	TP_SETUP_CHEK	Emitir eventualm. mensaje F1/F2
AE	TP_CLEAR_BOOT	Borrar flag test interno
В0	TP_ERROR_CHECK	Comprobar posibles errores
B2	TP_POST_DONE	Fin del test interno
B6	TP_PASSWORD	Opción de contraseña
ВС	TP_PARITY	Borrar marca de paridad
BD	TP_BOOT_MENU	Visualizar BootMenu (opciolnal)
BE	TP_CLEAR_SCREEN	Borrar pantalla
C0	TP_INT19	Booten a través de la interrupción 19
00		Interrupción inesperada

Indicador (hex)	Significado	Descripción
8C	TP_FLOPPY	Inicializar controlador disquetera
90	TP_FDISK	Inicializar controlador disco duro
8B	TP_MOUSE	Comprobar interface ratón interno
95	TP_CD	Comprobar CP
92	TP_USERPATCH2	Punto de entrada para propias inicializaciones
98	TP_ROM_SCAN	Buscar ampliaciones BIOS
69	TP_PM_SETUP	Inicializar power-management
9E	TP_IRQS	Habilitar IRQ hardware
A0	TP_TIME_OF_DAY	Ajustar fecha y hora
A2	TP_KEYLOCK_TEST	Keylock
C2	TP_PEM_LOCK	Error Manager stoppen
C3	TP_PEM_DISPLAY	Mostrar los posibles errores
A8	TP_ERASE_F2	Eliminar el mensaje F2
AA	TP_SCAN_FOR_F2	Comprobar si el Setup está activado
AC	TP_SETUP_CHEK	Emitir eventualm. mensaje F1/F2
AE	TP_CLEAR_BOOT	Borrar flag test interno
B0	TP_ERROR_CHECK	Comprobar posibles errores
B2	TP_POST_DONE	Fin del test interno
BE	TP_CLEAR_SCREEN	Borrar pantalla
B6	TP_PASSWORD	Opción de contraseña
BC	TP_PARITY	Borrar marca de paridad
BD	TP_BOOT_MENU	Visualizar BootMenu (opciolnal)
B9	TP_PREPARE_BOOT	Preparar inicialización
C0	TP_INT19	Inicializar a través de la interrupción 19
00		Mensaje tras el arranque completo

Servicios de asistencia al cliente (hotline)

7.1 SIMATIC Customer Support Hotline

Fácil de localizar en todo el mundo las 24 horas del día:



Nuremberg	Johnson City	Singapur	
SIMATIC BASIC Hotline	SIMATIC BASIC Hotline	SIMATIC BASIC Hotline	
Hora local: lunes a viernes 7:00 a 17:00	Hora local: lunes a viernes 8:00 a 17:00	Hora local: lunes a viernes 8:30 a 17:30	
Teléfono: +49 (911) 895-7000	Teléfono: +1 423 461-2522	Teléfono: +65 740-7000	
Fax: +49 (911) 895-7002	Fax: +1 423 461-2231	Fax: +65 740-7001	
E-Mail: simatic.support@	E-Mail: simatic.hotline@	E-Mail: simatic@	
nbgm.siemens.de	sea.siemens.com	singnet.com.sg	
GMT: +1:00	GMT: -5:00	GMT: +8:00	
Nuremberg	Nuremberg		
SIMATIC Hotline de autorización	SIMATIC Premium Hotline		
Hora local: lunes a viernes 7:00 a 17:00	(a cargo del cliente, sólo con SIMATIC Card)		
Teléfono: +49 (911) 895-7200 Fax: +49 (911) 895-7201	Hora: lunes a viernes 0:00 a 24:00		
E-Mail: authorization@	Telefon: +49 (911) 895-7777		
nbgm.siemens.de	Fax: +49 (911) 895-7001		
GMT: +1:00	GMT: +01:00		

En las líneas directas (hotlines) de SIMATIC se habla generalmente inglés y alemán. En la hotline de autorización, se habla además español, francés e italiano.

7.2 Servicios online del SIMATIC Customer Support

La línea directa SIMATIC Customer Support le ofrece además una información completa acerca de los productos SIMATIC:

- Para recibir información general de actualidad consulte
 - en Internet unter http://www.ad.siemens.de/simatic
- Si requiere las informaciones del producto y los downloads más actuales consulte:
 - en Internet unter http://www.ad.siemens.de/support/simatic-cs
 - vía Bulletin Board System (BBS) en Nuremberg (SIMATIC Customer Support Mailbox) marcando el número +49 (911) 895-7100.

Para acceder al mailbox utilice un módem de hasta V.34 (28,8 Kilobaudios), ajustando sus parámetros como sigue: 8, N, 1, ANSI, o bien acceda por RDSI (x.75, 64 Kbits).

7.3 Centros de reparación en el mundo

Región	Teléfono	Fax	
Augsburgo	+49 (821)2595 599	+49 (821)2595 546	
Berlin	+49 (30)386 34926	+49 (30)386 34933	
Bielefeld	+49 (521)291 323	+49 (521)291 538	
Bremen	+49 (421)364 2093	+49 (421)364 2107	
Chemnitz	+49 (371)475 3860	+49 (371)475 3888	
Colonia-Ossendorf	+49 (221)576 6633	+49 (221)576 6630	
Erlangen	+49 (9131)7 31048	+49 (9131)7 35263	
Essen	+49 (201)816 1580	+49 (201)816 1522	
Francfort	+49 (69)797 7358	+49 (69)797 7131	
Hamburgo	+49 (40)2889 4230	+49 (40)2889 4430	
Hannover-Laatzen	+49 (511)877 2241	+49 (511)877 1320	
Karlsruhe	+49 (721)595 4183	+49 (721)595 6667	
Langen	+49 (69)797 5608	+49 (69)797 5567	
Leipzig	+49 (341)210 2049	+49 (341)210 2049	
Mannheim	+49 (621)456 1328	+49 (621)456 1460	
Munich	+49 (89)9221 6213	+49 (89)9221 6201	
Nurenberg	+49 (911)654 6127	+49 (911)654 7630	
Sarrebruck	+49 (681)386 2598	+49 (681)386 2397	
Stuttgart Weilimdorf	+49 (711)137 6001	+49 (711)137 6210	

País	Teléfono	Fax	
Argentina	+54 (1) 3408400	+54 (1) 3408400 3163	
Australia	+61 (3) 9420 7274	+54 (3) 9420 7500	
Bélgica	+32 (2) 536 2905	+32 (2) 536 2880	
Brasil	+55 (11) 7947 1999 ext. 3013	+55 (11) 7947 1888	
China	+86 (21) 6213 2050 ext. 301	+86 (21) 6213 5538	
Dinamarca	+45 (7640) 5151	+45 (7640) 5143	
Finlandia	+358 (9) 5105 3303	+358 (9) 5105 3661	
Francia	+33 1 49 22 31 60	+33 1 49 22 29 42	
Gran Bretaña	+44 (161) 446 5760	+44 (161) 446 5772	
India	+91 22 7577115	+91 22 7577106	
Italia	+39 (02) 6676 3490		
Japón	+81 (3) 5423 8502	+81 (3) 5423 8737	
México	+52 (5) 328 2456	+52 (5) 328 2058	
Países Bajos	+31 (70) 333 3858	+31 (70) 333 3878	
Austria	+43 (1) 1707 29886	+43 (1) 1707 53730	
Polonia	+48 (22) 670 9166	+48 (22) 670 9169	
Portugal	+351 (1) 75 73234	+351 (1) 75 89333	
Suecia	+46 (8) 728 1462	+46 (8) 728 1703	
Suiza	+41 (1) 749 1304	+41 (1) 749 1284	
Singapur	+65 (740) 7150	+65 (740) 7196	
España	+34 (91) 514 8400	+34 (91) 514 9217	
Suráfrica	+27 (12) 309 0149	+27 (12) 309 0142	
República de Corea	+82 (2) 3420 4880	+82 (2) 3420 4889	
Taiwan	+886 (2) 2376 1849	+886 (2) 2378 8958	
Tailandia	+66 (2) 716 4609	+66 (2) 716 4601	
USA	+1 (423) 461 2497	+1 (423) 461 2094	

Nota

Si su país no figura en la lista, diríjase a la persona de contacto del Servicio de Asistencia más próximo, quien se encargará de gestionar la reparación.